

EPSON

dreamio

EMP-TW680

Ενδείξεις που χρησιμοποιούνται στον Οδηγό Χρήσης

Προβολή του παρόντος εγχειριδίου

Αποθήκευση του παρόντος οδηγού σε υπολογιστή

Εγχειρίδιο χρήσης

Χαρακτηριστικά του βιντεοπροβολέα

Ονομασίες και λειτουργίες εξαρτημάτων

Εγκατάσταση του βιντεοπροβολέα

Εδώ περιγράφονται οι απαραίτητες διαδικασίες προετοιμασίας για την εγκατάσταση και σύνδεση του βιντεοπροβολέα ώστε να είναι έτοιμος για χρήση.

Βασικές λειτουργίες

Εδώ περιγράφονται οι απαραίτητες, βασικές ενέργειες για την εκκίνηση της προβολής.

Ρυθμίσεις ποιότητας εικόνων

Εδώ περιγράφονται οι τρόπος επιλογής κατάστασης προβολής χρωμάτων και άλλες ρυθμίσεις της ποιότητας της εικόνας.

Μενού διαμόρφωσης

Εδώ εξηγούνται ο τρόπος χρήσης του μενού διαμόρφωσης και οι λειτουργίες του.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εδώ περιγράφονται τα πιθανά προβλήματα που ενδέχεται να συναντήσετε και οι λύσεις τους.

Παράρτημα

Εδώ παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες συντήρησης για να εξασφαλιστεί το καλύτερο επίπεδο απόδοσης του βιντεοπροβολέα.

Προαιρετικά εξαρτήματα / Αναλώσιμα

Γλωσσάρι

Οδηγίες για την ασφάλεια

Εδώ περιγράφεται ο τρόπος χρήσης αυτής της μονάδας με ασφάλεια. Διαβάστε αυτές τις σημειώσεις προσεκτικά προτού χρησιμοποιήσετε τη μονάδα αυτή.

Οδηγίες για την ασφάλεια

Σημειώσεις για το χειρισμό και την αποθήκευση

Οδηγός υποστήριξης και εξυπηρέτησης

Εδώ παρέχονται πληροφορίες υποστήριξης και συντήρησης για αυτή τη μονάδα.

Βοηθητικό λογισμικό

Φύλλα ελέγχου προβλημάτων

Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson