

EPSON

dreamio

EMP-TW680

Notacja używana w niniejszym Przewodniku użytkownika

Wyświetlanie przewodnika

Zapisywanie przewodnika na komputerze

Przewodnik użytkownika

Cechy i funkcje projektora

Nazwy i funkcje części

Instalowanie projektora

W tej części opisano wymagane procedury dotyczące instalacji i podłączania w celu przygotowania projektora do użytku.

Podstawowe działania

W tej części opisano podstawowe działania wymagane do rozpoczęcia projekcji.

Regulacja jakości obrazu

W tej części opisano sposób wybierania trybu kolorów i dostosowywania pozostałych ustawień jakości obrazu.

Menu konfiguracji

W tej części opisano sposób korzystania z funkcji menu konfiguracji.

Rozwiązywanie problemów

W tej części opisano potencjalne problemy i ich rozwiązania.

Aneks

W tej części znajdują się informacje dotyczące procedur konserwacji przeprowadzanych w celu zapewnienia prawidłowego działania projektora.

Opcjonalne akcesoria i materiały eksploatacyjne

Słownik

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Ten rozdział zawiera informacje na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia. Należy uważnie przeczytać poniższe uwagi przed rozpoczęciem używania urządzenia.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Uwagi dotyczące obsługi i przechowywania

Podręcznik wsparcia i serwisu

Ten rozdział zawiera informacje na temat wsparcia i serwisu dla tego urządzenia.

Oprogramowanie narzędziowe

Listy kontrolne sprawdzania błędów

Projektor Epson — lista adresów