

# Bu Kılavuzu Görüntüleme



Bu düğmeleri tıklatarak aşağıdaki işlemleri yapabilirsiniz.



Yazdırma penceresi görüntülenir.



Metin araması yapılır.




Metin ve resimler kolayca görülemeyecek kadar küçükse bu düğmeyi tıklayın. İşaretleyiciyi görüntülemek istediğiniz yere getirin ve söz konusu yerdeki belgeyi büyütmek için sol fare düğmesini tıklayın. Sol fare düğmesini tıklattırken [Ctrl] tuşunu basılı tutarsanız belge görüntüleme boyutu küçültülür.



Sayfa, yüksekliği pencerenin yüksekliği ile aynı olacak şekilde görüntülenir.



Sayfa, genişliği pencerenin genişliği ile aynı olacak şekilde görüntülenir.



Sayfanın BAŞINA gitmek için tıklayın.



Belgede başka bir sayfaya girmenizi sağlar (ilk/önceki/sonraki/son sayfa).



Son görüntülenilen sayfaya ilerlemek veya geri gitmek için tıklayın.

[Yer İmleri]

Bir bölümün ilk sayfasına atlamak için söz konusu bölümün başlığını tıklayın.

[Yer İmleri] sekmesini tıklattırırsanız yer imleri görüntülenir veya gizlenir.