

# EPSON

## Multimedia Projector

### EMP-280

### EMP-260

[Iskanje in odpravljanje težav](#)[Oznake, ki so uporabljene v teh navodilih](#)[Indeks](#)[Pregledovanje priročnika](#)[Slovar](#)[Kako shranite ta priročnik v računalnik](#)

## Priročnik za uporabnika

### ☐ Lastnosti projektorja

### ☐ Imena in funkcije delov

### ☐ Uporabne funkcije

Tu so razložene funkcije, ki pridejo prav na primer pri predstavitvah, itd. in varnostne funkcije.

### ☐ Meni Konfiguracija

Tu je razloženo, kako uporabljate nastavitveni meni in funkcije v njem.

### ☐ Priloge

Tu so informacije o vzdrževalnih postopkih, da bi zagotovili najboljše delovanje projektorja.

### ☐ Neobvezni dodatki in potrošni materiali

## Varnostna opozorila

Navodilo za varno uporabo tega izdelka. Pred uporabo natančno preberite ta navodila.

## Navodila za podporo in storitve

Informacije o podpori in servisu za ta izdelek.

### ☐ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson