

EPSON

Multimedia Projector

EB-W6

EB-X6

EB-S6

Vælg sprog

Fejlfinding

Symboler anvendt i denne vejledning

Indeks

Visning af denne vejledning

Ordliste

Lagring af denne vejledning på en computer

Brugerhåndbog

☐ Projektorfunktioner

☐ Komponentnavne og -funktioner

☐ Nyttige funktioner

Her forklares brugen af nyttige funktioner til afholdelse af præsentationer o.l. og sikkerhedsfunktioner.

☐ Konfigurationsmenu

Her forklares det, hvordan du bruger konfigurationsmenuen og dens funktioner.

☐ Bilag

Det indeholder oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer, der sikrer projektorens bedst mulige ydelse.

☐ Ekstra tilbehør og forbrugsdele

Sikkerhedsinstruktioner

Heri forklares, hvordan denne enhed bruges sikkert.
Læs disse bemærkninger omhyggeligt, før du bruger enheden.

Support- og servicevejledning

Heri forklares support- og serviceoplysninger for denne enhed.

☐ Kontaktliste vedrørende din Epson projektor