

EPSON

Multimedia Projector

EB-W6

EB-X6

EB-S6

Επιλογή γλώσσας

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στον οδηγό

Ευρετήριο

Προβολή του παρόντος εγχειριδίου

Γλωσσάρι

Αποθήκευση του παρόντος οδηγού σε υπολογιστή

Εγχειρίδιο χρήσης

☐ Χαρακτηριστικά βιντεοπροβολέα

☐ Ονόματα και λειτουργίες εξαρτημάτων

☐ Χρήσιμες λειτουργίες

Εδώ περιγράφονται χρήσιμες λειτουργίες για την πραγματοποίηση παρουσιάσεων κ.λπ., καθώς και λειτουργίες ασφαλείας.

☐ Μενού παραμέτρων

Εδώ περιγράφεται ο τρόπος χρήσης του μενού διαμόρφωσης και των λειτουργιών του.

☐ Παραρτήματα

Εδώ παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες συντήρησης ώστε να διασφαλίζονται οι καλύτερες δυνατές επιδόσεις του βιντεοπροβολέα.

☐ Προαιρετικά εξαρτήματα και αναλώσιμα

Οδηγίες για την ασφάλεια

Εδώ εξηγείται ο ασφαλής τρόπος χρήσης της μονάδας. Διαβάστε προσεκτικά τις σημειώσεις αυτές προτού χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.

Οδηγός υποστήριξης και εξυπηρέτησης

Εδώ παρέχονται πληροφορίες υποστήριξης και εξυπηρέτησης για τη μονάδα.

☐ Κατάλογος διευθύνσεων διεθνούς εγγύησης βιντεοπροβολέων Epson