

EPSON

Multimedia Projector

EB-W6

EB-X6

EB-S6

[Velg språk](#)[Feilsøking](#)[Betegnelser som brukes i denne veiledningen](#)[Stikkordregister](#)[Se denne brukerhåndboken](#)[Ordliste](#)[Lagre denne brukerhåndboken på en datamaskin](#)

Brukerhåndbok

☐ Projektorfunksjoner

☐ Delnavn og funksjoner

☐ Nyttige funksjoner

Her beskrives nyttige funksjoner du kan bruke når du skal holde presentasjoner og liknende, samt sikkerhetsfunksjonene.

☐ Konfigurasjonsmeny

Her får du vite hvordan du skal bruke konfigurasjonsmenyen og dens funksjoner.

☐ Tillegg

Her finner du informasjon om vedlikeholdsprosedyrer du kan utføre for å sikre høyest mulig ytelsesnivå fra projektoren.

☐ Valgfritt tilbehør og forbruksvarer

Sikkerhetsinstruksjoner

Disse forklarer hvordan du bruker enheten på en sikker måte. Les disse merknadene nøye før du bruker enheten.

Støtte- og serviceguide

Beskriver støtte- og serviceinformasjon for enheten.

☐ Kontaktliste for Epson-projektorer