

# EPSON

## Multimedia Projector

### EB-W6

### EB-X6

### EB-S6

[Seleccionar Língua](#)[Resolução de Problemas](#)[Simbologia Utilizada neste Guia](#)[Índice Remissivo](#)[Visualizar este Guia](#)[Glossário](#)[Guardar este Guia num Computador](#)

## Manual do Utilizador

### ☐ Características do Videoprojector

### ☐ Descrição e Funções

### ☐ Funções Úteis

Aborda funções úteis para efectuar apresentações e descreve as funções de segurança.

### ☐ Menu Configuração

Explica como pode utilizar o menu de configuração e as respectivas funções.

### ☐ Apêndice

Fornecer informações sobre os procedimentos de manutenção que permitem assegurar o melhor nível de desempenho do videoprojector.

### ☐ Acessórios Opcionais e Consumíveis

## Instruções de Segurança

Explica como utilizar esta unidade com segurança.  
Leia estas notas atentamente antes de utilizar a unidade.

## Guia de Apoio e Assistência

Contém informações sobre apoio e assistência técnica para esta unidade.

### ☐ Lista de Contactos para Videoprojectores Epson