

Vizualizarea acestui ghid



Aveți posibilitatea să efectuați următoarele activități făcând clic pe aceste butoane.



Afișează fereastra de imprimare.



Caută text.



Afișează sau ascunde semnele de carte.




Realizează mutarea la o altă pagină din document (prima/anterioara/următoarea/ultima).



Faceți clic pe aceste butoane pentru a avansa sau a reveni la ultima pagină afișată. Puteți utiliza aceste butoane pentru a reveni la pagina pe care o vizualizați, dacă ați sărit la o altă pagină – de exemplu, o pagină de referință.



Faceți clic pe acest buton dacă textul sau ilustrațiile sunt prea mici pentru a le vedea cu ușurință. Mutați indicatorul în locul pe care doriți să îl vizualizați, apoi faceți clic pe butonul din stânga al mouse-ului pentru a mări documentul în locul respectiv. Dacă țineți apăsată tasta [Ctrl] când faceți clic pe butonul din stânga al mouse-ului, dimensiunea de vizualizare a documentului se reduce.



[Semne de carte]
Faceți clic pe titlul unei secțiuni pentru salt la prima pagină din secțiunea respectivă.

Determină deplasarea la o pagină care conține un subiect corelat sau o explicație mai detaliată. Când textul este afișat cu caractere albastre, faceți clic pentru a afișa pagina de referință sau manualul.



Afișează pagina la dimensiunea efectivă.



Afișează pagina pe tot ecranul.



Afișează pagina astfel încât lățimea ei să fie egală cu lățimea ferestrei.

Faceți clic pentru salt la prima pagină.