

EPSON

Home Projector

EH-TW420

Válasszon nyelvet

Hibaelhárítás

A kézikönyvben használt jelölések

Tárgymutató

Jelen útmutató megtekintése

Szószedet

Jelen útmutató mentése számítógépre

Használati útmutató

☐ Kivetítő funkciók

☐ Az alkatrészek megnevezése és funkciója

☐ Hasznos funkciók

Ismerteti az előadás közben és más helyzetekben alkalmazható hasznos funkciókat, továbbá a biztonsági funkciókat.

☐ Konfigurációs menü

Ismerteti a konfigurációs menü és funkciói használatát.

☐ Függelék

Bemutatja a kivetítő optimális működését biztosító karbantartási eljárásokat.

☐ Kiegészítő tartozékok és fogyóeszközök

Biztonsági előírások

Tájékoztatást ad a készülék biztonságos használatáról.

A készülék használata előtt gondosan olvassa végig ezeket a megjegyzéseket.

Terméktámogatás és szervizelési útmutató

Bemutatja az egységgel kapcsolatos terméktámogatási és szervizelési tudnivalókat.

☐ Epson projektor címjegyzék lista