

EPSON

Home Projector

EH-TW420

Velg språk

Feilsøking

Betegnelser som brukes i denne veiledningen

Stikkordregister

Se denne brukerhåndboken

Ordliste

Lagre denne brukerhåndboken på en datamaskin

Brukerhåndbok

☐ Projektorfunksjoner

☐ Delnavn og funksjoner

☐ Nyttige funksjoner

Her beskrives nyttige funksjoner du kan bruke når du skal holde presentasjoner og liknende, samt sikkerhetsfunksjonene.

☐ Konfigurasjonsmeny

Her får du vite hvordan du skal bruke konfigurasjonsmenyen og dens funksjoner.

☐ Tillegg

Her finner du informasjon om vedlikeholdsprosedyrer du kan utføre for å sikre høyest mulig ytelsesnivå fra projektoren.

☐ Valgfritt tilbehør og forbruksvarer

Sikkerhetsinstruksjoner

Disse forklarer hvordan du bruker enheten på en sikker måte. Les disse merknadene nøye før du bruker enheten.

Støtte- og serviceguide

Beskriver støtte- og serviceinformasjon for enheten.

☐ Kontaktliste for Epson-projektorer