

# EPSON

## Home Projector

### EH-TW420

Wybierz język

Rozwiązywanie problemów

Oznaczenia użyte w tym podręczniku

Skorowidz

Wyświetlanie przewodnika

Słownik

Zapisywanie przewodnika na komputerze

## Przewodnik użytkownika

### ☐ Cechy projektora

### ☐ Nazwy części i funkcje

### ☐ Przydatne funkcje

Ten rozdział zawiera opis użytecznych funkcji dotyczących przeprowadzania prezentacji itp. oraz funkcji zabezpieczeń.

### ☐ Menu konfiguracyjne

W tym rozdziale opisano sposób korzystania z menu konfiguracji i jego funkcji.

### ☐ Dodatki

Ten rozdział zawiera informacje na temat procedur konserwacyjnych zapewniających najwyższy poziom pracy projektora.

### ☐ Opcjonalne akcesoria i materiały eksploatacyjne

## Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Ta część objaśnia, jak bezpiecznie używać urządzenia. Należy uważnie przeczytać te zalecenia przed rozpoczęciem użytkowania projektora.

## Podręcznik wsparcia i serwisu

Ta część zawiera informacje dotyczące serwisu i wsparcia technicznego dla użytkowników urządzenia.

### ☐ Projektor Epson – lista adresów