

# EPSON

## Home Projector

### EH-TW420

Виберіть мову

Пошук і усунення несправностей

Умовні позначення, що використовуються у цій інструкції

Алфавітний покажчик

Перегляд інструкції

Глосарій

Збереження інструкції у комп'ютері

## Інструкція з експлуатації

### ☐ Характеристики проектора

### ☐ Назви деталей та їх призначення

### ☐ Корисні функції

Тут описані функції, корисні при проведенні презентацій, і функції безпеки.

### ☐ Меню конфігурації

Тут наведено опис меню конфігурації і його функцій.

### ☐ Додатки

Тут описані процедури технічного обслуговування проектора, що гарантують його максимальну працездатність.

### ☐ Додаткове приладдя та витратні матеріали

## Інструкції з техніки безпеки

Тут пояснюються правила безпечного користування цим пристроєм.

Перш ніж користуватися пристроєм, уважно прочитайте ці примітки.

## Посібник з технічної підтримки та обслуговування

Тут наведена інформація щодо підтримки й обслуговування цього пристрою.

### ☐ Список контактних даних для проектора Epson