

# Перегляд інструкції



Ці кнопки дають змогу виконувати такі дії.



Відкривання вікна друкування.



Пошук тексту.



Виведення на дисплей або усунування закладок.



Перехід до іншої сторінки в документі (перша/попередня/наступна/остання сторінка).




Ці кнопки служать для переходу вперед або повернення на попередню відображену сторінку. Ви можете скористатись ними для повернення до перегляду сторінки після переходу в інше місце, наприклад, на сторінку посилання.



Натисніть цю кнопку, якщо текст або ілюстрація занадто дрібні й нерозбірливі. Установіть курсор на місце, яке бажаєте переглянути, та клацніть лівою кнопкою миші, щоб збільшити документ у цьому місці.

Якщо під час натискання лівою кнопкою миші утримувати клавішу [Ctrl], масштаб документа зменшиться.



[Закладки]

Натисніть на заголовок розділу для переходу на його першу сторінку.

Перехід на сторінку, що містить відповідну, більш докладну інформацію. Для відображення сторінки посилання або розділу інструкції натисніть на синій символ.



Відображення сторінки в реальному масштабі.



Відображення сторінки на увесь екран.



Відображення сторінки таким чином, щоб її ширина дорівнювала ширині вікна.

Клацніть для переходу до початкової сторінки.