

Note on using Canvas

When printing on Canvas using the paper basket, feed the paper forward to avoid damaging printed surface. See the *User's Guide* for details.

Remarque concernant l'utilisation de Toile

Lors de l'impression sur de la toile à l'aide du hamac de réception, chargez le papier vers l'avant afin d'éviter d'endommager la surface imprimée. Pour plus de détails, reportez-vous au *Guide d'utilisation*.

Hinweis bei Verwendung von „Canvas“

Wenn Sie auf eine Leinwand „Canvas“ drucken und dabei die Papierablage verwenden, muss das Papier vorher zugeführt werden, damit die zu bedruckende Oberfläche nicht beschädigt wird. Weitere Hinweise finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

Opmerking bij gebruik van canvas

Als u op canvas drukt en de papieropvang gebruikt, dient u het papier voorwaarts in te voeren om te voorkomen dat het bedrukte oppervlak beschadigd wordt. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

Nota per l'uso del Canvas

Quando si stampa su Canvas utilizzando il basket di raccolta carta, alimentare la carta in avanti per non danneggiare la superficie stampata. Per informazioni dettagliate, vedere la *Guida utente*.

Nota para el uso del Canvas


Cuando imprima en Canvas usando la cesta del papel, coloque el papel hacia delante para evitar que se estropee la superficie impresa. Para más información, consulte el *Manual de usuario*.



411573600

Copyright © 2008 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Printed in XXXXXX



Nota para utilização do Canvas

Quando imprimir em Canvas utilizando o receptor de papel, faça a alimentação do papel pela frente para evitar danificar a superfície impressa. Para mais detalhes, consulte o *Guia do utilizador*.

Примечание для печати на холсте

При печати на холсте с использованием приемной корзины, подайте бумагу вперед, чтобы предотвратить повреждение напечатанного изображения. Подробности см. в Руководстве пользователя.

油画布介质使用注意事项

当打印油画布并使用纸篮时，请向前走纸以避免油画布打印面受损。
详细信息请查看用户指南。

使用畫布時的注意事項

當列印在畫布時使用紙張收集籃，請由前方進紙以免損壞可列印面。
詳細說明，請參考進階使用說明。

캔버스 사용자 참고 사항

용지 받이를 사용하여 캔버스에 인쇄하는 경우, 인쇄면이 손상되지
않도록 용지를 앞으로 급지하십시오. 자세한 내용은 사용설명서를
참조하십시오.