

## Brugervejledning

### Projektorens funktioner

### Navn på dele og funktioner

### Installation af projektoren

Dette beskriver nødvendig forberedelse til installation og tilslutning, projektoren tages i brug.

### Grundlæggende betjening

Dette beskriver nødvendige grundlæggende handlinger for at starte projektion.

### Justeringer af billedkvalitet

Dette beskriver, hvordan farvetilstandsvalg og andre justeringer af billedkvalitet udføres.

### Konfigurationsmenu

Dette forklarer, hvordan konfigurationsmenuen og dens funktioner bruges.

### Fejlfinding

Dette beskriver mulige problemer, der kan opstå, og løsningen på dem.

### Appendiks

Dette indeholder oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer, der sikrer projektorens bedst mulige ydelse.

### Ekstraudstyr og forbrugsmaterialer

### Ordliste

## Sikkerhedsinstruktioner

Her forklares, hvordan enheden bruges på en sikker måde. Læs disse bemærkninger omhyggeligt, før du bruger enheden.

### Sikkerhedsinstruktioner

### Håndtering og opbevaring

## Support- og servicevejledning

Her forklares support og serviceinformationer for denne enhed.

### Utility software

### Hjælpeark

### Kontaktliste vedrørende din Epson projektor