

Brukerhåndbok

Funksjoner på projektoren

Navn på deler og funksjoner

Installere projektoren

Beskriver prosedyrer for nødvendige forberedelser før installering og tilkobling slik at projektoren er klar for bruk.

Grunnleggende drift

Beskriver grunnleggende operasjoner som er nødvendige for å starte projeksjon.

Justeringer av bildekvalitet

Beskriver hvordan man foretar fargemodusjustering og andre justeringer som angår bildekvalitet.

Konfigurasjonsmeny

Forklarer hvordan du skal bruke konfigurasjonsmenyen og dennes funksjoner.

Feilsøking

Beskriver mulige problemer du kan komme over og hvordan de kan løses.

Tillegg

Inneholder informasjon om vedlikeholdsprosedyrer du kan utføre for å sikre høyest mulig ytelsesnivå fra projektoren.

Valgfritt tilbehør og forbruksvarer

Ordliste

Sikkerhetsinstruksjoner

Her får du vite hvordan du kan bruke denne enheten på en sikker måte. Les disse merknadene nøye før du bruker denne enheten.

Sikkerhetsinstruksjoner

Håndtering og lagring

Støtte- og serviceguide

Her beskrives informasjon om kundestøtte og service for denne enheten.

Verktøyprogramvare

Kontrollark for problemer

Kontaktliste for Epson-projektorer