

## Manual do Utilizador

### **Características do Videoprojector**

### **Designação das Peças e Funções**

### **Instalar o Videoprojector**

O seguinte descreve procedimentos de preparação necessários para a instalação e ligação para preparar o seu projector para a utilização.

### **Operações Básicas**

O seguinte descreve operações básicas necessárias para iniciar a projecção.

### **Ajustes da Qualidade da Imagem**

O seguinte descreve como realizar a selecção do modo de cor e outros ajustes de qualidade de imagem.

### **Menu de Configuração**

O seguinte descreve como utilizar o menu de configuração e as suas funções.

### **Resolução de Problemas**

O seguinte descreve os possíveis problemas que pode encontrar e as respectivas soluções.

### **Apêndice**

O seguinte fornece informação sobre procedimentos de manutenção para assegurar o melhor nível de desempenho do projector.

#### **Acessórios Opcionais/Consumíveis**

#### **Glossário**

## Instruções de Segurança

Explica como utilizar esta unidade com segurança. Leia atentamente estas informações antes de utilizar a unidade.

### **Instruções de Segurança**

### **Notas sobre o Manuseamento e o Armazenamento**

## Guia de Apoio e Assistência

Contém informações relativas a serviços e assistência para esta unidade.

### **Software do Utilitário**

### **Folhas para Verificação de Problemas**

### **Lista de Contactos para Videoprojectores Epson**