

EPSON

Multimedia Projector

EB-1925W/1920W/1915/1910/1900/1830

Избор на език

Означения, Използвани в Това Ръководство

Отстраняване на проблеми

Как да разглеждате това ръководство

Речник

Как да запишете това ръководство на компютър

Потребителско ръководство

- **Функции на Проектора**
- **Имена и Функции на Частите**
- **Полezni Функции**
- **Меню Конфигурация**
- **Приложения**

Ръководство за работа с проектор (само EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Това обяснява как да използвате приложения програмен софтуер или функциите на проектора, за да направите своята среща или презентация по-ефектна.

Ако Вашият модел е EB-1925W/1915, щракнете по-долу.

☛ [Ръководство за работа с проектор \(EB-1925W/1915\)](#)

Ако Вашият модел е EB-1920W/1910/1830, щракнете по-долу.

☛ [Ръководство за работа с проектор \(EB-1920W/1910/1830\)](#)

Инструкции за безопасност

Тук е обяснено как да използвате уреда безопасно.
Прочетете тези бележки внимателно, преди да използвате уреда.

Ръководство за поддръжка и обслужване

Тук можете да намерите информация за поддръжката и сервизна уреда.

☛ [Списък с контакти за проектор Epson](#)

Ръководство за експлоатация на EasyMP Monitor (само EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Настоящото обяснява начините за централизиран контрол на множество проектори Epson от един компютър през мрежа.