

# EPSON

## Multimedia Projector

EB-1925W/1920W/1915/1910/1900/1830

Taal selecteren

Gebruikte Symbolen en Tekens

Problemen Oplossen

Deze handleiding bekijken

Woordenlijst

Deze handleiding opslaan op een computer

### Gebruikershandleiding

- Kenmerken van de Projector
- Namen van Onderdelen en Functies
- Nuttige Functies
- Configuratiemenu
- Bijlage

### Bedieningshandleiding voor projector (alleen EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Hierin wordt het gebruik verklaard van de meegeleverde toepassingssoftware of de functies waarmee de projector is uitgerust om uw vergadering of presentatie meer effectief te maken.

Klik hieronder als uw model EB-1925W/1915 is.

 [Bedieningshandleiding voor projector \(EB-1925W/1915\)](#)

Klik hieronder als uw model EB-1920W/1910/1830 is.

 [Bedieningshandleiding voor projector \(EB-1920W/1910/1830\)](#)

### Veiligheidsvoorschriften

Hierin wordt uitgelegd hoe u dit apparaat veilig kunt gebruiken. Lees deze opmerkingen zorgvuldig door voordat u met het apparaat gaat werken.

### Service- en ondersteuningsgids

Hier wordt service- en ondersteuningsinformatie voor dit apparaat verstrekt.

 [Adreslijst Epson Projector](#)

### EasyMP Monitor Bedieningshandleiding (alleen EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Hierin wordt uitgelegd hoe u meerdere projectoren van Epson centraalkunt besturen vanaf een computer in het netwerk.