

dreamio

EH-TW4500
EH-TW4400
EH-TW3500
EH-TW2900

Sprache auswählen

Verwendete Bezeichnungen

Dieses Handbuch verstehen

Dieses Handbuch auf einem Computer speichern

Bedienungsanleitung

Ausstattung des Projektors

Bezeichnung der Teile und ihre Funktionen

Installation des Projektors

Beschreibt die Vorbereitungsmaßnahmen für die Installation und den Anschluss, die zur Inbetriebnahme des Projektors erforderlich sind.

Grundlegender Betrieb

Beschreibt die grundlegende Bedienung, die zum Starten der Projektion erforderlich ist.

Einstellungen der Bildqualität

Beschreibt die Auswahl des Farbmodus und andere Bildqualitätseinstellungen.

Konfigurationsmenüs

Hier wird die Verwendung des Konfigurationsmenüs und seiner Funktionen erläutert.

Fehlersuche

Beschreibt mögliche Probleme und deren Behebung.

Anhang

Hier finden Sie Informationen zur Wartung, um über einen langen Zeitraum eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Sonderzubehör / Verbrauchsmaterial

Glossar

Sicherheitsanweisungen

Hier wird die sichere Verwendung dieses Geräts erläutert. Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

Sicherheitsanweisungen

Hinweise für die Handhabung und die Aufbewahrung

Anleitung Support und Service

Hier werden der Kundendienst und die Wartungsinformationen für dieses Gerät erläutert.

Utility Software

Fehlersuche

Kontaktliste für Epson-Projektoren