

# dreamio

EH-TW4500  
EH-TW4400  
EH-TW3500  
EH-TW2900

Selezione lingua

Notazione utilizzata nel presente Manuale dell'utente

Conoscere questa Manuale

Salvataggio della manuale nel computer

## Manuale dell'utente

### Caratteristiche del proiettore

### Nomi e funzioni dei componenti

### Installazione del proiettore

Descrive le procedure di preparazione necessarie per l'installazione e la connessione al fine di preparare il proiettore all'uso.

### Operazioni di base

Descrive le operazioni di base necessarie per iniziare la proiezione.

### Regolazioni della qualità delle immagini

Descrive come eseguire la selezione della modalità colore e altre regolazioni della qualità delle immagini.

### Menu di configurazione

Descrive la modalità d'uso del menu di configurazione e delle relative funzioni.

### Risoluzione dei problemi

Descrive i potenziali problemi e le relative soluzioni.

### Appendici

Fornisce informazioni sulle procedure di manutenzione per garantire il livello ottimale per le prestazioni del proiettore.

#### Accessori opzionali e componenti soggetti a usura

#### Glossario

## Istruzioni sulla sicurezza

Descrive come utilizzare in modo sicuro questa unità. Leggere attentamente queste note prima di utilizzare l'unità.

### Istruzioni sulla sicurezza

### Note su come maneggiare e conservare il proiettore

## Guida al supporto tecnico e ai servizi

Descrive le informazioni di supporto e assistenza tecnica per questa unità.

### Software applicativo

### Schemi di verifica per la risoluzione dei problemi

### Indirizzi utili per il proiettore Epson