

dreamio

EH-TW4500
EH-TW4400
EH-TW3500
EH-TW2900

Taal selecteren

Notatie in deze gebruikershandleiding

Deze handleiding bekijken

Deze handleiding opslaan op een computer

Gebruikershandleiding

Kenmerken van de projector

Onderdeelnamen en functies

Projector installeren

Hierin worden de procedures voor installatie en aansluiting beschreven die nodig zijn om uw projector gereed te maken voor gebruik.

Bedieningsbeginselen

Hierin worden bedieningsbeginselen beschreven die nodig zijn om het projecteren te starten.

Aanpassingen van beeldkwaliteit

Hierin wordt beschreven hoe u de kleurmodus kunt selecteren en andere instellingen voor de beeldkwaliteit kunt aanpassen.

Configuratiemenu

Hierin wordt het gebruik van het configuratiemenu en de bijbehorende functies uitgelegd.

Problemen oplossen

Hierin worden mogelijke problemen en de bijbehorende oplossingen beschreven.

Appendix

Hierin wordt informatie verstrekt over onderhoudsprocedures zodat de projector optimaal presteert.

Optionele accessoires/verbruiksgoederen

Verklarende woordenlijst

Veiligheidsvoorschriften

Hier wordt uitgelegd hoe u deze projector veilig kunt gebruiken. Lees deze informatie aandachtig door voordat u de projector in gebruik neemt.

Veiligheidsvoorschriften

Notities betreffende gebruik en opslag

Service- en ondersteuningsgids

Hier vindt u informatie over de ondersteuning en service voor deze projector.

Hulpprogramma's

Controlelijsten in geval van problemen

Adressenlijst Epson Projector