

Hızlı Başvuru Kılavuzu

Türkçe

Bu kılavuzun bir yazılı çıktısını el altında bulundurun veya bir kopyasını PC masaüstünüzde bulundurun. Böylece, gerektiğinde kağıt ve temizleme işlemleri hakkındaki bilgilere göz atabilirsiniz.


Kabul Edilebilir Kağıt Durumu



Dikkat:

- Katlanmış, kırışık, kıvrık, yırtık, lekeli veya damgalı kağıtları kullanmayın. Kağıt spesifikasyonlarına uygun kağıtları kullanın. Daha ayrıntılı bilgi için, bkz. Kullanım Kılavuzu.
- Aşağıdaki resimlerde, yazıcıda kullanılacak ve kullanılmayacak kağıt durumu gösterilmiştir. Kağıdın, yazıcıda kullanılmak için kabul edilebilir durumda olduğundan emin olun.

Kabul Edilebilir




A: Katlanmış

B: Kıvrık

*: 3 mm veya daha az

Kağıdı, katlı veya kıvrık yerini düzelttikten sonra takın.

Kabul Edilemez



A: Yırtık

B: Kıvrık

C: Kırışık

D: Katlanmış

Tarayıcı Camını Temizleme


Tarayıcınızın en iyi şekilde işlev görmesi için, tarayıcınızı düzenli aralıklarla (üç ayda bir) temizlemelisiniz.

Yazıcınızı temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:



Dikkat:

- Yazıcının içindeki parçaların elinizi yaralamaması için dikkatli olun.
- Tarayıcının cam yüzeyine bastırmayın.
- Tarayıcının camını çizip zarar vermeye dikkat edin ve temizlemek için sert veya aşındırıcı fırça kullanmayın. Zarar görmüş cam yüzey, tarama kalitesini düşürebilir.
- Yazıcının içindeki saydam yaprağı ellemeyin.



- Tarayıcıyı temizlemek için hiçbir zaman alkol, tiner veya aşındırıcı özellikte çözücü madde kullanmayın. Bu kimyasal maddeler, tarayıcı bileşenlerine zarar verebilir.
- Tarayıcı mekanizmasına veya elektronik bileşenlere sıvı sıçratmamaya dikkat edin. Bu, mekanizma ve devrelerde kalıcı zarara neden olabilir.
- Tarayıcının içine yağ püskürtmeyin.

1. Yazıcıyı kapatın ve yazıcınızda yüklü olan tüm kağıtları çıkartın.
2. Camın yüzeyindeki kirleri temizlemek için, yumuşak ve tüy bırakmayan bir bezle dikkatlice silin.

