

EPSON

Multimedia Projector

EB-W10/X10/S10/W9/X9/S9/X92/S92

[Sélection de la langue](#)[Symboles Utilisés Dans ce Guide](#)[Dépannage](#)[Affichage de ce guide](#)[Glossaire](#)[Enregistrer ce guide sur ordinateur](#)

Guide de l'utilisateur

- **Caractéristiques du Projecteur**
- **Noms et Fonctions des Différentes Parties du Projecteur**
- **Fonctions Utiles**
- **Menu de Configuration**
- **Annexe**

Consignes de sécurité

Indique comment utiliser l'appareil en toute sécurité.
Lisez attentivement ces consignes avant d'utiliser l'appareil.

Guide d'assistance et de service

Fournit des informations relatives à l'assistance et à l'entretien de l'appareil.

☞ [Liste des contacts pour projecteurs Epson](#)