

EPSON

Multimedia Projector

EB-W10/X10/S10/W9/X9/S9/X92/S92

Selezione lingua

Indicazioni Utilizzate in Questo Manuale

Risoluzione dei Problemi

Visualizzazione guida

Glossario

Salvataggio della manuale nel computer


Manuale dell'utente

- **Caratteristiche del Proiettore**
- **Nomi e Funzioni delle Parti**
- **Funzioni Utili**
- **Menu Configurazione**
- **Appendice**

Istruzioni sulla sicurezza

Descrive come utilizzare in modo sicuro questa unità.
Leggere attentamente queste note prima di utilizzare l'unità.

Guida al supporto tecnico e ai servizi

Fornisce informazioni di supporto e assistenza tecnica per questa unità.
 [Indirizzi utili per il proiettore Epson](#)