

Message Broadcasting

Message Broadcasting är ett plugin-program för EasyMP Monitor. Administratörer kan sända meddelanden till en eller flera projektorer eller alla projektorer i nätverket med plugin-programmet. Du kan sända meddelanden manuellt eller använda timerfunktionen i EasyMP Monitor om du vill sända meddelanden automatiskt.

Driftmiljö

Innan du installerar plugin-programmet Message Broadcasting ska du kontrollera att EasyMP Monitor (version 4.50 eller senare) är installerat och att följande krav uppfylls.

- Kompatibla datorer
Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP eller Windows 2000 Professional
- Kontrollera att projektorerna har stöd för Message Broadcasting. Gå till www.epson.com om det behövs.
- Projektorerna som du vill sända meddelanden till måste vara registrerade i EasyMP Monitor.

Installera Message Broadcasting

Följ instruktionerna för hämtning och installation på Epsons webbplats.

Skapa meddelanden

Skapa en eller flera meddelandefiler i JPEG-formatet. JPEG-bilder med en upplösning upp till 1 920 x 1 200 pixlar kan skickas.

obs!

Om någon eller några av de valda projektorerna är avstängda kommer de att starta automatiskt när du börjar använda Message Broadcasting. För kommunikation via ett nätverk ska du kontrollera att inställningen Vänteläge på projektorns Utökad-meny är inställd på Kommunikation på.

Det enklaste sättet att skapa meddelanden i JPEG-format är att spara bilder i Microsoft® PowerPoint® som .JPG-filer.

1. När du har skapat en bild eller en serie bilder i PowerPoint öppnar du menyn Arkiv och väljer Spara som.
2. Välj JPEG filutbytes-format (*.jpg) som filformat och klicka på Spara.
Om du arbetar med en serie bilder kan du välja om du vill spara Alla bilder eller Endast aktuell bild.

Sända meddelanden

Du kan sända en JPEG-fil eller välja en mapp som innehåller en serie JPEG-filer om du vill sända ett bildspel.

Sända manuellt


Du kan manuellt välja en JPEG-fil eller mapp som innehåller en serie JPEG-filer och sända den.

obs!


Den här skärmen visar ett exempel på Grupperad visning. Skärmen ser annorlunda ut i Detaljerad visning.

1. Starta EasyMP Monitor.

Du kanske ser en skärm som liknar den nedan som visar registrerade projektorer och grupper:




2. Öppna menyn Verktyg och välj Plug-in > Message Broadcasting.
Fönstret Message Broadcasting visas:



obs!
Användargränssnittet i
Message Broadcasting
finns bara på engelska.

3. Välj projektorn eller gruppen som du vill sända meddelandet till.
4. Markera en av de två kryssrutorna.
File: markera denna om du vill sända en fil.
Folder: markera denna om du vill sända en serie av filer som ett bildspel.
5. Klicka på Select och välj den filen eller mappen som du vill sända.
Filen eller mappen visas i fönstret Message Broadcasting:



obs!

Projektoranvändare och presentatörer kan avbryta meddelandesändningen när som helst genom att trycka på Esc-knappen på projektorn eller fjärrkontrollen.


När Esc-knappen har tryckts in kommer projektorn inte att ta emot meddelandesändningar förrän den startats om.

- Om du har valt en mapp kan du ange tidsintervallet mellan bilderna.
Ange antalet minuter i Update interval.
- Klicka på **Start**.
Meddelandet eller bildspelet sänds till den valda projektorn eller gruppen.
Message Broadcasting avbryter en pågående projicering på en projektor som används.
- Klicka på **End** när du vill sluta att visa meddelandet eller bildspelet.
Meddelandet stannar kvar på skärmen om du inte klickar på End. Om du sänder ett bildspel kommer det att visas tills du stänger av det.


Sända automatiskt

Du kan använda timerfunktionen i EasyMP Monitor om du vill sända bildspel eller meddelanden automatiskt.


- Starta EasyMP Monitor.
Du kanske ser en skärm som liknar den nedan som visar registrerade projektorer och grupper:




2. Öppna menyn Verktyg och välj Timer > Timerinställningar.
Fönstret Timerinställningar visas:




3. Välj projektorn eller gruppen som du vill sända meddelandet till.
4. Klicka på Lägg till.
Fönstret Skapa ny timer visas:



5. Klicka på i rutan Schemaläge och välj ett av följande:
 - Datum—Datumet när du vill sända.
 - Varje vecka—Välj start- och slutdatum samt den dag eller de dagar som du vill sända.
 - Varje dag—Välj start- och slutdatum för dagliga sändningar.




6. Välj tiden när du vill starta sändningen.
7. Klicka på i rutan Operation och välj Message Broadcasting start, klicka sedan på OK. Följande visas:



8. Markera en av de två kryssrutorna.
File: markera denna om du vill sända en fil.
Folder: markera denna om du vill sända en serie av filer som ett bildspel.

9. Klicka på **Select** och välj filen eller mappen som du vill sända.
10. Om du sänder ett bildspel kan du ange tidsintervallet mellan bilderna.
Ange antalet minuter i **Update interval**.
11. Klicka på **OK**.
Du kan se schemat i fönstret **Timerinställningar**:



12. Välj tiden när du vill sluta sändningen.
Klicka på **Lägg till**, välj tid, välj **Message Broadcasting end** i rutan **Operation** och klicka på **OK**.
Du måste ange en sluttid annars kommer sändningen att fortsätta i oändlighet.
- Du kan aktivera, inaktivera, ändra eller ta bort timerinställningar med knapparna längst ned på skärmen.
13. Spara inställningarna genom att klicka på **Stäng** när du har justerat timerinställningarna.

obs!

Projektoranvändare och presentatörer kan avbryta meddelandesändningen när som helst genom att trycka på Esc-knappen på projektorn eller fjärrkontrollen.

När Esc-knappen har tryckts in kommer projektorn inte att ta emot meddelandesändningar förrän den startats om.

Lösa problem

Kontrollera följande om meddelanden inte visas på de valda projektorerna:

- Kontrollera brandväggsinställningarna på datorn som kör EasyMP Monitor om meddelandet inte visas på någon av projektorerna. Kontrollera att EasyMP Monitor har angetts som undantag.
- Kontrollera att inställningen Vänteläge på projektorns Utökad-meny är inställd på Kommunikation på om meddelandet inte visas på en viss projektor.
- Om en projektoranvändare eller presentatör har stoppat meddelandesändningen genom att trycka på Esc-knappen kommer projektorn inte att ta emot meddelanden förrän den startats om. Försök starta om projektorn.