

Manual do Utilizador

[Características do Videoprojector](#)

[Designação das Peças e Funções](#)

[Instalar o Videoprojector](#)

O seguinte descreve procedimentos de preparação necessários para a instalação e ligação para preparar o seu projector para a utilização.

[Operações Básicas](#)

O seguinte descreve operações básicas necessárias para iniciar a projecção.

[Ajustes da Qualidade da Imagem](#)

O seguinte descreve como realizar a selecção do modo de cor e outros ajustes de qualidade de imagem.

[Menu de Configuração](#)

O seguinte descreve como utilizar o menu de configuração e as suas funções.

[Resolução de Problemas](#)

O seguinte descreve os possíveis problemas que pode encontrar e as respectivas soluções.

[Apêndice](#)

O seguinte fornece informação sobre procedimentos de manutenção para assegurar o melhor nível de desempenho do projector.

[Acessórios Opcionais/Consumíveis](#)

[Glossário](#)

Instruções de Segurança

Explica como utilizar esta unidade com segurança. Leia atentamente estas informações antes de utilizar a unidade.

[Instruções de Segurança](#)

[Notas sobre o Manuseamento e o Armazenamento](#)

Guia de Apoio e Assistência

Contém informações relativas a serviços e assistência para esta unidade.

[Utilitário](#)

[Folhas para Verificação de Problemas](#)

[Lista de Contactos para Videoprojectores Epson](#)