

## Bedienungsanleitung

### Ausstattung des Projektors

### Teilebezeichnung und Funktionen

### Installation des Projektors

Beschreibt die Vorbereitungsmaßnahmen für die Installation und den Anschluss, die zur Inbetriebnahme des Projektors erforderlich sind.

### Grundlegender Betrieb

Beschreibt die grundlegende Bedienung, die zum Starten der Projektion erforderlich ist.

### Einstellungen der Bildqualität

Beschreibt die Auswahl des Farbmodus und andere Bildqualitätseinstellungen.

### Konfigurationsmenüs

Hier wird die Verwendung des Konfigurationsmenüs und seiner Funktionen erläutert.

### Erweiterte Funktionen

Hier wird die Bedienung des Projektors über eine HDMI-Verbindung oder mit einem Computer erklärt.

### Fehlersuche

Beschreibt mögliche Probleme und deren Behebung.

### Anhang

Hier finden Sie Informationen zur Wartung, um über einen langen Zeitraum eine optimale Leistung zu gewährleisten.

### Sonderzubehör / Verbrauchsmaterial

### Glossar

## Sicherheitsanweisungen

Hier wird die sichere Verwendung dieses Geräts erläutert. Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig, bevor Sie dieses Gerät verwenden.

### Sicherheitsanweisungen

### Hinweise für die Handhabung und die Aufbewahrung

## Anleitung Support und Service

Hier werden der Kundendienst und die Wartungsinformationen für dieses Gerät erläutert.

### Utility Software

### Fehlersuche

### Kontaktliste für Epson-Projektoren