

EPSON

Multimedia Projector

EB-G5950/G5900/G5800/G5650W/G5600/G5500

Vælg sprog

Symboler Anvendt i Denne Vejledning






Fejlfinding

Visning af denne vejledning

Ordliste




Lagring af denne vejledning på en computer

Brugerhåndbog

-  **Komponentnavne og -funktioner**
-  **Nyttige Funktioner**
-  **Konfigurationsmenu**
-  **Vedligeholdelse**
-  **Installation og forbindelser**

Betjeningsvejledning (for EB-G5950/G5650W)

Brug af softwaren på medfølgende cd-rom med Epson Projector Software

-  [Betjeningsvejledning for EasyMP Network Projection](#)
-  [Betjeningsvejledning for EasyMP Multi PC Projection](#)
-  [Betjeningsvejledning for EasyMP Slide Converter](#)

Brug af funktionen PC Free, som projektoren er udstyret med

-  [Betjeningsvejledning til PC Free](#)

Sikkerhedsinstruktioner

Heri forklares, hvordan denne enhed bruges sikkert.
Læs disse bemærkninger omhyggeligt, før du bruger enheden.

Support- og servicevejledning

Heri forklares support- og serviceoplysninger for denne enhed.
 [Kontaktliste vedrørende din Epson projektor](#)

EasyMP Monitor

EasyMP Monitor er et program, som gør det muligt at styre flere Epson-projektorer centralt på hele netværket. Softwaren og vejledningen kan hentes på nedenstående websted.

<http://www.epson.com>