

EPSON

Multimedia Projector

EB-G5950/G5900/G5800/G5650W/G5600/G5500

Sprache auswählen

Verwendete Bezeichnungen

Fehlersuche

Anzeigen der Anleitung

Glossar

Dieses Handbuch auf einem Computer speichern

Bedienungsanleitung

- **Teilebezeichnungen und Funktionen**
- **Nützliche Funktionen**
- **Konfigurationsmenü**
- **Wartung**
- **Installation und Verbindungen**

Bedienungsanleitung (for EB-G5950/G5650W)

Verwenden der Software auf der mitgelieferten Epson Projector Software-CD-ROM

- ☛ [EasyMP Network Projection Bedienungsanleitung](#)
- ☛ [EasyMP Multi PC Projection Bedienungsanleitung](#)
- ☛ [EasyMP Slide Converter Bedienungsanleitung](#)

Verwenden der Funktion PC Free, mit der der Projektor ausgestattet ist

- ☛ [PC Free Bedienungsanleitung](#)

Sicherheitsanweisungen

Diese Anweisungen dienen der sicheren Verwendung dieses Geräts. Lesen Sie diese Hinweise vor Gebrauch des Geräts aufmerksam durch.

Anleitung Support und Service

Hier erhalten Sie Informationen zu Support und Service für dieses Gerät.

- ☛ [Kontaktliste für Epson-Projektoren](#)

EasyMP Monitor

Mit der Anwendung EasyMP Monitor können mehrere Epson-Projektoren zentral über ein Netzwerk gesteuert werden. Die Software und das Handbuch können von der folgenden Website heruntergeladen werden.

<http://www.epson.com>