

EPSON

Multimedia Projector

EB-G5950/G5900/G5800/G5650W/G5600/G5500

Izbira jezika

Simboli v teh Navodilih

Odpravljanje Težav

Pregledovanje priročnika

Slovar

Kako shranite ta priročnik v računalnik

Priročnik za uporabnika

- Imena in funkcije delov
- Koristne Funkcije
- Meni Konfiguracija
- Vzdrževanje
- Namestitev in povezave

Navodila za uporabo (for EB-G5950/G5650W)

Uporaba programske opreme, ki je na priloženem CD-ROM-u Epson Projector Software

- ☛ Navodila za uporabo EasyMP Network Projection
- ☛ Navodila za uporabo EasyMP Multi PC Projection
- ☛ Navodila za uporabo EasyMP Slide Converter

Uporaba funkcije PC Free na projektorju

- ☛ Navodila za uporabo funkcije PC Free

Varnostna opozorila

Navodila za varno uporabo enote.
Pred uporabo enote natančno preberite navodila.

Navodila za podporo in storitve

Informacije o podpori in storitvah za predstavljeno enoto.
☛ [Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson](#)

EasyMP Monitor

EasyMP Monitor je aplikacija, ki omogoča upravljanje več projektorjev Epson prek omrežja. Programsko opremo in priročnik lahko prenesete s spodnjega spletnega mesta.
<http://www.epson.com>