

EPSON

Multimedia Projector

EB-X14G/W02/X02/S02/W01/S01

Vælg sprog

Symboler Anvendt i Denne Vejledning

Klistermærke for Beskyttelse med Adgangskode

Lagring af denne vejledning på en computer

Open Source Software License

Brugerhåndbog

- **Projektorfunktioner**
- **Komponentnavne og -funktioner**
- **Forberedelse af projektoren**
- **Grundlæggende brug**
- **Nyttige Funktioner**
- **Menuen Konfiguration**
- **Fejlfinding**
- **Vedligeholdelse**
- **Bilag**

Sikkerhedsinstruktioner

Denne vejledning forklarer, hvordan projektoren anvendes på sikker vis. Læs disse noter omhyggeligt, inden du bruger projektoren.

Support- og servicevejledning

Denne vejledning forklarer support- og serviceoplysninger for projektoren.

 [Kontaktliste vedrørende din Epson projektor](#)