

# EPSON

## Multimedia Projector

### EB-X14G/W02/X02/S02/W01/S01

Seleccionar Língua

Simbologia Utilizada Neste Manual

Autocolante de Protecção por Palavra-passe

Guardar este Guia num Computador

Open Source Software License

## Manual do Utilizador

### ■ Características do Videoprojector

### ■ Descrição e Funções

### ■ Preparar o Videoprojector

### ■ Utilização Básica

### ■ Funções Úteis

### ■ Menu de Configuração

### ■ Resolução de Problemas

### ■ Manutenção

### ■ Apêndice

## Instruções de Segurança

Este manual explica como utilizar o videoprojector correctamente. Leia estas notas com atenção antes de utilizar o videoprojector.

## Guia de Apoio e Assistência

Este manual apresenta informações de apoio e assistência para o videoprojector.

☞ [Lista de Contactos para Videoprojectores Epson](#)