

Bei aktiviertem Kennwortschutz des Projektors lässt sich der Projektor zum Schutz der Bilder nicht ohne Eingabe eines Kennworts in Betrieb nehmen, auch wenn er eingeschaltet ist. Außerdem lässt sich das beim Anschalten des Projektors als Hintergrund gezeigte Benutzerlogo nicht ändern. Dies ist ein wirkungsvoller Diebstahlschutz, da der Projektor selbst wenn er gestohlen wird nicht benutzt werden kann.

🔑 *Bedienungsanleitung "Nutzungsverwaltung (Kennwortschutz)"*


Folgen Sie den nachstehenden Schritten, um den Kennwortschutzaufkleber als zusätzliche Maßnahme zur Abschreckung gegen Diebstähle auf den Projektor aufzukleben.

Aufkleben des Kennwortschutzaufklebers

- 1** Drucken Sie diese Seite aus.
Wir empfehlen das Ausdrucken auf handelsüblichem selbstklebendem Papier.
- 2** Schneiden Sie den folgenden Kennwortschutzaufkleber entlang der gepunkteten Linie.



- 3** Kleben Sie den Kennwortschutzaufkleber auf den Projektor.



Achtung

- Halten Sie die Lüftungsschlitze am Fußteil des Projektors, die Entlüftungsschlitze bzw. Lufteinlassschlitze frei.
- Kleben Sie ihn nicht auf Teile, die heiß werden könnten, wie etwa den Lampendeckel.
- Kleben Sie ihn nicht über irgendwelche Warnschilder.