

EPSON

Multimedia Projector

EB-X14/W12/X12/S12/X11/S11

[Sélection de la langue](#)[Symboles Utilisés Dans ce Guide](#)[Autocollant Protection Par Mot de Passe](#)[Enregistrer ce guide sur ordinateur](#)[Open Source Software License](#)

Guide de l'utilisateur

- **Caractéristiques du Projecteur**
- **Noms et fonctions des différentes parties du projecteur**
- **Préparation du projecteur**
- **Utilisation standard**
- **Fonctions Utiles**
- **Menu Configuration**
- **Dépannage**
- **Maintenance**
- **Annexe**

Consignes de sécurité

Ce manuel explique comment utiliser votre projecteur en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le projecteur.

Guide d'assistance et de service

Ce manuel contient des informations relatives à l'assistance et au service de votre projecteur.

☞ [Liste des contacts pour projecteurs Epson](#)