

EPSON

Multimedia Projector

EB-X14/W12/X12/S12/X11/S11

[Wybierz język](#)[Oznaczenia Użyte w Tym Podręczniku](#)[Naklejka Informująca O Zabezpieczeniu Hasłem](#)[Zapisywanie przewodnika na komputerze](#)[Open Source Software License](#)

Przewodnik użytkownika

- **Cechy Projektora**
- **Nazwy części i funkcje**
- **Przygotowanie projektora**
- **Podstawowe funkcje**
- **Przydatne Funkcje**
- **Menu Konfiguracja**
- **Rozwiązywanie problemów**
- **Konserwacja**
- **Dodatek**

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

W tej instrukcji opisano, jak w bezpieczny sposób korzystać z projektora. Przed uruchomieniem projektora zapoznaj się dokładnie z tymi uwagami.

Podręcznik wsparcia i serwisu

Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące wsparcia i serwisu w związku z obsługą projektora.

 [Projektor Epson — lista adresów](#)