

EPSON

Multimedia Projector

EB-X14/W12/X12/S12/X11/S11

[Selectare limbă](#)[Notății Utilizate în Acest Ghid](#)[Mesaj Protejat Prin Parolă](#)[Salvarea acestui ghid pe un computer](#)[Open Source Software License](#)

Ghidul utilizatorului

- **Caracteristicile Proiectorului**
- **Denumirea și funcțiile componentelor**
- **Pregătirea proiectorului**
- **Utilizarea de bază**
- **Funcții utile**
- **Meniul Configurare**
- **Depanarea**
- **Întreținerea**
- **Apendice**

Instrucțiuni pentru lucrul în siguranță

În acest manual este explicat modul de utilizare a proiectorului în siguranță.

Citiți cu atenție aceste observații înainte de a utiliza proiectorul.

Ghidul de service și asistență tehnică

În acest manual sunt explicate informațiile de service și asistență tehnică pentru proiector.

☞ [Lista persoanelor de contact pentru proiectorul Epson](#)