

# EPSON

## Multimedia Projector

### EB-1880/1870/1860/1850W/1840W

[Vybrat jazyk](#)[Symboly, Upozornění a Způsob Zobrazení Položek v této Příručce](#)[Glosář](#)[Uložení této příručky do počítače](#)[Open Source Software License](#)

## Uživatelská příručka

- **Funkce Projektoru**
- **Názvy součástí a funkce**
- **Příprava projektoru**
- **Základní použití**
- **Užitečné Funkce**
- **Nabídka Konfigurace**
- **Odstraňování Problémů**
- **Údržba**
- **Příloha**

## EasyMP Network Projection - Návod na použití (jen EB-1880)

- **O aplikaci EasyMP Network Projection**
- **Připojení počítače k projektoru**
- **Různé typy projekce**
- **Příloha**

## Bezpečnostní pokyny

V této příručce se vysvětluje bezpečné použití projektoru. Pečlivě čtěte tyto poznámky před použitím projektoru.

## Příručka pro podporu a servis

V této příručce jsou uvedené informace o podpoře a servisu projektoru.  
 [Projektor Epson – seznam kontaktů](#)

## EasyMP Monitor (jen EB-1880)

Použitím aplikace EasyMP Monitor lze centrálně ovládat více projektorů Epson z počítače prostřednictvím sítě. Software EasyMP Monitor a Návod k použití k této aplikaci můžete stáhnout z následující webové stránky.  
<http://www.epson.com/>