

# Multimedia Projector

מדריך הפעלה ל-EasyMP Network Projection



25	כוונון הצג הווירטואלי
28	הקצאת התמונה שתוקרן
28	הקרנת התמונות שהוקצו

## נספח

32	הגדר אפשרויות
32	הכרטיסיה הגדרות כלליות
33	הכרטיסיה כוונון ביצועים
33	הכרטיסיה פלט שמע
35	הסרת ההתקנה של התוכנה
36	הגבלות חיבור
36	רזולוציות נתמכות
36	צבע התצוגה
36	מגבלות אחרות
36	כאשר משתמשים ב-Windows Vista או ב-Windows 7
36	הגבלות בעת הקרנה מגלריית התמונות של Windows Live
36	הגבלות ב-Windows Aero
37	הגבלות בעת הקרנה מ-Windows Media Center
38	פתרון בעיות
38	לא ניתן להתחבר למקור שבו ברצונך להשתמש
38	לא ניתן לחבר את המקור ואת המחשב באמצעות הרשת
38	כאשר מתבצע חיבור באמצעות EasyMP Network Projection, התמונה המוקרנת נשארת כפי שהיא
39	ולא ניתן ליצור חיבור ממחשב אחר
39	אין אפשרות לבחור או לשנות את מצב החיבור
39	המסך לא מוקרן
39	אין אפשרות להציג את הצגת השקופיות בצג הרצוי, כאשר הפונקציה תצוגה מרובת מסכים מופעלת
39	כאשר הפונקציה תצוגה מרובת מסכים מופעלת, יישומים אינם מוצגים עוד ממסך המחשב
40	סמן העכבר אינו מוצג במסך המחשב
40	מצביע העכבר מהבהב
40	בעת התחברות ל-EasyMP Network Projection, התמונה אינה מוצגת או הצגת התמונה איטית מאוד
40	אין שמע מהמקור בעת חיבור עם EasyMP Network Projection

## אודות EasyMP Network Projection

5	פונקציות של EasyMP Network Projection
5	פונקציות שונות של העברת מסך
6	התקנת התוכנה
6	דרישות תוכנה
7	התקנה

## חיבור המחשב והמקור

9	מצב התחברות
9	מצב חיבור מתקדם
9	הכנה לחיבור
11	התחברות למקור ברשת והקרנה
11	הפעלת המחשב
12	שימוש במסך החיבור
13	שימוש בסרגל הכלים
16	התחברות למקור ברשת משנה אחרת
16	ציון כתובת IP או שם מקור וביצוע חיפוש
17	עריכת חיפוש עם פרופיל
17	יצירת פרופיל
18	חיפוש על-ידי ציון פרופיל
18	ניהול פרופיל

## סגנונות הקרנה שונים

22	הקרנת מצגת שקופיות של PowerPoint בלבד (מצב מצגת)
23	שימוש בתצוגה מרובת מסכים
23	דוגמה של כוונון הצג הווירטואלי
24	הליך לביצוע לפני השימוש בפונקציה תצוגה מרובת מסכים
24	הגדרת הצג הווירטואלי
24	הפעל את מנהל ההתקן של הצג הווירטואלי (Windows בלבד)



בעת ביצוע חיבור באמצעות EasyMP Network Projection, אין אפשרות להפעיל הצגת שקופיות של PowerPoint .	40
כאשר נוצר חיבור באמצעות EasyMP Network Projection, לא ניתן לרענן את המסך בעת השימוש ביישום Office .	41
רשימת הודעות שגיאה .	41
לא ניתן להתחבר למקרה .	41
הודעת שגיאה בעת הפעלת EasyMP Network Projection .	41
<b>מילון מונחים .</b>	<b>43</b>
<b>הערות כלליות .</b>	<b>44</b>
אודות סימונים .	44
הודעה כללית:	44
<b>אינדקס .</b>	<b>45</b>




## אודות EasyMP Network Projection

פרק זה כולל פירוט על פונקציות שימושיות עבור EasyMP Network Projection וכן הסבר על אופן התקנת התוכנה.

- תצוגה מרובת מסכים

👁️ "שימוש בתצוגה מרובת מסכים" עמ' 23

באפשרותך להשתמש בעד ארבעה מקרנים להקרנת תמונה שונה ממחשב אחד. תכונה זו מאפשרת לך להקרין נתונים כגון דוח על-גבי מסך לרוחב.



- מצב מצגת


👁️ "הקרנת מצגת שקופיות של PowerPoint בלבד (מצב מצגת)" עמ' 22

באמצעות מצב מצגת, באפשרותך להקרין רק את הצגת השקופיות של PowerPoint הפועלת במחשב שלך. מסך שחור מוקרן כאשר הצגת השקופיות לא פועלת. באפשרותך להפעיל מצגות באופן חלק, מבלי להקרין תמונות מיותרות.

- פונקציית הפצה

ניתן להציג את המסך המוצג על-ידי מחשב בעד ארבעה מקרנים באותה רשת, בו-זמנית. אין באפשרותך לחבר מספר מחשבים למקרן אחד בו-זמנית.

באפשרותך להשתמש ב-EasyMP Network Projection כדי להקרין את מסך המחשב מהמקרן דרך רשת. שיתוף המקרן ברשת מאפשר לך להקרין נתונים ממחשבים שונים, מבלי להחליף את כבל האות. גם אם המקרן רחוק מהמחשב, ניתן עדיין להקרין נתונים דרך רשת.



## פונקציות שונות של העברת מסך

לרשותך הפונקציות הבאות להעברת המסך.



תצוגה	רזולוציית XGA לפחות (1024x768) אך לא גבוהה יותר מ-UXGA (1600x1200) עומק צבע של 16 סיביות ומעלה (32000 צבעים בקירוב)
-------	--

\* Service Pack 4 בלבד

**Mac OS**

מערכת הפעלה	Mac OS X 10.3.x Mac OS X 10.4.x Mac OS X 10.5.1 ואילך* Mac OS X 10.6.x מומלץ: Mac OS X 10.3.9/10.4.11/10.5.8
מעבד	PowerPC G3 900MHz או מהיר יותר מומלץ: CoreDuo 1.83GHz או מהיר יותר
זיכרון	256MB ומעלה מומלץ: 512MB ומעלה
מקום פנוי בדיסק הקשיח	20MB ומעלה
תצוגה	רזולוציית XGA לפחות (1024x768) אך לא גבוהה יותר מ-UXGA (1600x1200) עומק צבע של 16 סיביות ומעלה (32000 צבעים בקירוב)

\* הפעולה אינה מובטחת במערכת ההפעלה Mac OS X 10.5.0, מפני שהגדרות חומת האש אינן נקבעות כראוי בעת עדכון הגרסה.

EasyMP Network Projection כלול בתקליטור EPSON Projector Software. התקן את התוכנה במחשב שבו אתה משתמש.

**דרישות תוכנה**

EasyMP Network Projection פועלת במחשבים העומדים בדרישות הסף הבאות.

**Windows**

מערכת הפעלה	*Windows 2000 Windows XP
	Professional 32 סיביות Home Edition 32 סיביות Tablet PC Edition 32 סיביות
	Windows Vista
	Ultimate 32 סיביות Enterprise 32 סיביות Business 32 סיביות Home Premium 32 סיביות Home Basic 32 סיביות
	Windows 7
	Ultimate 32/64 סיביות Enterprise 32/64 סיביות Professional 32/64 סיביות Home Premium 32/64 סיביות Home Basic 32 סיביות Starter 32 סיביות
מעבד	Mobile Pentium III 1.2GHz או מהיר יותר מומלץ: Pentium M 1.6GHz או מהיר יותר
זיכרון	256MB ומעלה מומלץ: 512MB ומעלה
מקום פנוי בדיסק הקשיח	20MB ומעלה



## Mac OS

- 1 הפעל את המחשב.
- 2 הכנס את התקליטור EPSON Projector Software למחשב.
- 3 לחץ פעמיים על סמל EMP\_NPInstaller.mpkg בחלון EPSON. ההתקנה מתחילה.
- 4 בצע את ההוראות שעל המסך כדי להתקין.

באפשרותך להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של EasyMP Network Projection מאתר האינטרנט הבא.

<http://www.epson.com/>

## התקנה

- הקפד לבדוק את הנקודות הבאות לפני שתתחיל להתקין.
- סגור את כל היישומים הפועלים לפני שתתחיל את ההתקנה.
  - כאשר השפה שנבחרה עבור ההתקנה שונה מזו של מערכת ההפעלה הנמצאת בשימוש, ייתכן כי המסכים לא יוצגו כהלכה.

## עבור משתמשי EMP NS Connection

שם התוכנה השתנה.

לפני השינוי: EMP NS Connection

לאחר השינוי: EasyMP Network Projection

בעת השימוש באותה פונקציה כמו EMP NS Connection במקור, התקן את EasyMP Network Projection לאחר שתסיר את התקנת EMP NS Connection. בהתאם לדגם, ייתכן שלא תוכל להתחבר למקור כהלכה באמצעות EMP NS Connection.

## Windows

נדרשת הרשאת מנהל כדי להתקין את EasyMP Network Projection.

- 1 הפעל את המחשב.

- 2 הכנס את התקליטור EPSON Projector Software למחשב. תוכנית ההתקנה מופעלת באופן אוטומטי.

אם תוכנית ההתקנה לא מופעלת אוטומטית, פתח את כונן התקליטורים מהמחשב שלי (או מחשב), ולאחר מכן לחץ פעמיים על EMP\_NSCInst.exe.

- 3 בצע את ההוראות שעל המסך כדי להתקין.




## חיבור המחשב והמקרון

פרק זה מסביר כיצד לחבר את המחשב ואת המקרון דרך רשת, ואת ההליך להקרנת תמונות ממסך המחשב באמצעות המקרון.




## הכנה לחיבור

בצע את השלבים שלהלן כדי לחבר את המחשב ואת המקרן דרך רשת באמצעות EasyMP Network Projection.

**1** התקן את EasyMP Network Projection במחשב שאליו ברצונך להתחבר.  
 "התקנה" עמ' 7

**2** קבע את הגדרות הרשת במחשב והעבר אותו למצב חיבור לרשת.  
 עיין בתיעוד המצורף למחשב או למתאם רשת ה-LAN, לקבלת פרטים נוספים על הגדרות רשת.

כאשר המחשב שבו אתה משתמש מחובר לרשת בדרך כלל, אין צורך לקבוע את הגדרות הרשת במחשב.

**3** קבע את הגדרות הרשת במקרן והעבר אותו למצב חיבור לרשת.  
 באפשרותך לקבוע הגדרות רשת מתפריט רשת של המקרן.  
 עיין במדריך הבא לקבלת פרטים.  
 מדריך למשתמש "תפריט רשת (EB-1880 בלבד)"

**4** לחץ על הלחצן [LAN] בשלט הרחוק.  
 מסך ההמתנה של ה-LAN מוצג.  
 אם אין אות עבור מקור הקלט הנוכחי לאחר יצירת חיבור עם המחשב, הוא עובר אוטומטית למקור ה-LAN. אם המעבר ל-LAN לא מתבצע אוטומטית, לחץ על הלחצן [LAN].

ב-EasyMP Network Projection, באפשרותך לחבר את המקרן למחשב דרך רשת, באמצעות מצב חיבור מתקדם או מצב חיבור מהיר.

עבור מקרן זה, השתמש במצב חיבור מהיר כדי לחבר את המחשב ואת המקרן דרך רשת.


לא ניתן לחבר מקרן זה דרך רשת באמצעות מצב חיבור מהיר.




## מצב חיבור מתקדם

מצב חיבור מתקדם הוא חיבור תשתית, המתחבר למערכת רשת קיימת.

חבר את המקרן לרכזת הרשת באמצעות כבל LAN שאותו ניתן לרכוש בחנויות המתמחות.





5 הפעל את EasyMP Network Projection במחשב והתחבר למקורן.

👉 "התחברות למקורן ברשת והקרנה" עמ' 11

אם מתרחשת הודעת שגיאה, מספר המציין את סוג השגיאה מוצג כדלהלן:

Event ID: 04xx

עיון במדריך הבא לקבלת פרטים על Event ID.

👉 מדריך למשתמש "אודות Event ID (EB-1880 בלבד)"



4 כאשר מילת מפתח למקרן מוגדרת כ-פועל מהמקרן, מוצג מסך הזנת מילת המפתח. הזן את מילת המפתח המוצגת במסך ההמתנה של ה-LAN, ולאחר מכן לחץ על אישור.

לאחר השלמת החיבור, מוקרן מסך המחשב. סרגל הכלים הבא של EasyMP Network Projection מוצג במסך המחשב. באפשרותך להשתמש בסרגל כלים זה כדי להפעיל את המקרן ולקבוע הגדרות, וכדי לנתק את חיבור הרשת. עיין בסעיף הבא לקבלת פרטים על סרגל הכלים.

👉 "שימוש בסרגל הכלים" עמ' 13



📝 בעת התחברות ממחשב אחר, לדוגמה בעת החלפת מציגים, הפעל את EasyMP Network Projection מהמחשב שברצונך לחבר. המחשב המחובר כעת ינותק, והמקרן יתחבר אל המחשב המנסה להתחבר אליו כעת. אם נוצר חיבור בעת שהאפשרות בטל הפרעה לחיבור מופעלת, החיבור אינו עובר למחשב אחר.

## הפעלת המחשב

בהסברים הבאים, אלא אם כן מצוין אחרת, נעשה שימוש בצילומי מסך של Windows. מסכים דומים מוצגים ב-Mac OS.

1 הפעל את EasyMP Network Projection.

### Windows

לחץ על התחל, בחר תוכניות (או כל התוכניות), EPSON Projector, EasyMP, Network Projection, ולאחר מכן לחץ על EasyMP Network Projection.V2.XX.

### Mac OS

לחץ פעמיים על EasyMP Network Projection מהתיקיה יישומים.

2 בחר מצב חיבור מתקדם, ולאחר מכן לחץ על אישור.

👉 "מצב התחברות" עמ' 9

תוצאות חיפוש המקרנים מוצגות. כדי להתחבר תמיד באמצעות מצב החיבור שנבחר, בחר באפשרות הגדר את מצב החיבור שנבחר כמצב ברירת המחדל עבור חיבורים עתידיים.

📝 לא ניתן לחבר את המקרן דרך רשת באמצעות מצב חיבור מהיר.


3 בחר את המקרן שאליו ברצונך להתחבר, ולאחר מכן לחץ על התחבר. אם המקרן שאליו ברצונך להתחבר אינו מוצג בתוצאות החיפוש, לחץ על הלחצן חיפוש אוטומטי. החיפוש נמשך כ- 30 שניות. עיין בסעיף הבא לקבלת פרטים על מסך החיבור.

👉 "שימוש במסך החיבור" עמ' 12



## שימוש במסך החיבור

הפעל את EasyMP Network Projection כדי להציג את המסך הבא. הפעולה של כל לחצן או פריט מתוארת בטבלה שלהלן.



חיפוש אוטומטי

באפשרותך לחפש מקרנים זמינים ברשת שאליה מחובר המחשב.

חיפוש ידני

באפשרותך לחפש מקרון בהתבסס על כתובת IP או שם מקרון מסוימים.

סטטוס

ששת הסמלים הבאים מציינים את המצב של המקרנים שהתגלו.

המתנה זמין.



עסוק

זמין. כאשר תלחץ על התחבר, ינותק המחשב המחובר כעת ויחובר המחשב שלך.



עסוק (בטל הפרעה לא ניתן לבחירה. האפשרות בטל הפרעה לחיבור מוגדרת במחשב אחר המחובר כבר. לחיבור)



נמצא כרגע בשימוש תפריט התצורה של המקרון פתוח. באפשרותך לבחור על-ידי יישום אחר אותו לאחר סגירת תפריט התצורה והפעלת החיפוש שוב.



מחפש מוצג בעת הפעלת חיפוש ידני או פרופיל.



לא נמצא. מוצג כאשר לא נמצא מקרון בחיפוש ידני או פרופיל.



שם מקרון

שמו של המקרון מוצג.

בטל הפרעה לחיבור

בחר באפשרות זו כדי למנוע ניתוק על-ידי מחשבים אחרים בזמן שאתה מחובר למקרון שנבחר.

השתמש בתצוגה מרובה

בחר באפשרות זו בעת השימוש בפונקציה של תצוגה מרובה מסכים. כאשר אפשרות זו נבחרת, פריסת תצוגה ו- מאפייני תצוגה מוצגים בתחתית המסך.

שימוש בתצוגה מרובה מסכים "עמ' 23

פתרון בעיות

אם קיימת בעיה ואין באפשרותך ליצור חיבור, לחץ על לחצן זה כדי לפתוח את מסך פתרון הבעיות של EasyMP Network Projection.

התחבר

התחבר אל המקרון שבחרת מרשימת תוצאות החיפוש. לאחר יצירת חיבור עם מקרון, יוצג סרגל כלים.

הגדר אפשרויות

כאשר EasyMP Network Projection מופעל, באפשרותך להגדיר אפשרויות שונות, כגון שיטת העיבוד.

"הגדר אפשרויות" עמ' 32

שמור בפרופיל

שמירת התוצאות של חיפוש מקרנים ברשת כפרופיל.

"יצירת פרופיל" עמ' 17



## שימוש בסרגל הכלים

סרגל הכלים מוצג במסך המחשב לאחר הפעלת EasyMP Network Projection ויצירת חיבור עם המקרן. באפשרותך להשתמש בסרגל כלים זה כדי להפעיל את המקרן ולקבוע עבורו הגדרות.



בחר מקרן יעד

לחץ כדי להגביל את המקרן המופעל מסרגל הכלים, בעת הקרנה ממספר מקרנים באמצעות פונקציית ההפצה או התצוגה מרובת המסכים. הערך המוצג מתחת לסמל זה מציין את המקרנים שבהם ניתן לשלוט.  
הכל מציין כי ניתן לשלוט בכל המקרנים המחוברים.  
לדוגמה, כאשר מוצג "1, 3", ניתן לשלוט במקרנים מס' 1 ומס' 3.  
לחץ על כדי להציג את המסך הבא.

לא	שם מקרן	תצוגה
<input checked="" type="checkbox"/>	EMP01	1
<input checked="" type="checkbox"/>	EMP02	1
<input checked="" type="checkbox"/>	EMP03	1

3

2

1

1 בחר את המקרן שבו ברצונך לשלוט.

2 מציין את המספר של המקרן שהוקצה. מספר זה מופיע מתחת לסמל, כדי לציין את המספר של המקרן שבו ניתן לשלוט מסרגל הכלים.

3 מציין את מצב המקרן.

עצור

עצירת ההקרנה בעת חיבור למקרן. מסך שחור מוקרן במשך העצירה.

הצג

ביטול פעולת עצור או השהה.



11 נקה רשימה

מחיקת כל תוצאות החיפוש.

12 כתובת IP

הצגת כתובת ה-IP של המקרן.

13 תצוגה

בחר את מספר התצוגה (כאשר האפשרות השתמש בתצוגה מרובה נבחרת).

"הקרנת התמונות שהוקצו" עמ' 28

פרופיל

באפשרותך לחפש מקרן ברשת באמצעות פרופיל שנשמר באמצעות האפשרות שמור בפרופיל.



"עריכת חיפוש עם פרופיל" עמ' 17

14



השהה

השהיית תמונות מוקרנות בעת חיבור למקרן.



מצב מצגת

בכל לחיצה על לחצן זה, משתנה מצב מצגת בין מופעל/מושבת.


👁️ "הקרנת מצגת שקופיות של PowerPoint בלבד (מצב מצגת)" עמ' 22




בקרת מקרן

בשעה שהמקרן מחובר לרשת, ניתן לשלוט בפונקציות השתקת A/V, החלף מקור PC והחלף מקור וידאו של המקרן מסרגל הכלים בקרת מקרן, וכן מהשלט הרחוק ומלוח הבקרה של המקרן.



לחץ על  כדי להציג את סרגל הכלים הבא.



4 השתקת A/V

הפעלה או כיבוי של הווידאו והשמע.

5 החלף מקור PC

מעבר לתמונות מהציאה שבה נכנס האות.


6 החלף מקור וידאו


מעבר לתמונות מכניסת הווידאו.

תצוגת מסך מקדימה



מסך תצוגה מקדימה של תצוגה מרובת מסכים.

לחץ על  כדי להציג תצוגה מקדימה עם ההגדרות שקבעת. לחץ על כל תצוגה כדי להגדיל כל תצוגת מסך מקדימה למסך מלא.



הגדר אפשרויות

ניתן לשנות את ביצועי ההעברה במהלך העברת תמונות מחשב.

👁️ "הגדר אפשרויות" עמ' 32

מצב שליחת סרטים

משמש להפעלה מיידית של קובץ סרט. אם אין למקרן אפשרות להפעיל סרטים, מוצגת ההודעה "המקרנים המחוברים אינם תומכים בשליחת סרטים".

התנתק

ניתוק החיבור אל המקרן.

שנה תצוגת סרגל כלים



התנתק





תצוגת סרגל הכלים מתחלפת לפי הסדר שלהלן. תצוגת סרגל הכלים נותרת כפי שהיא עד לשינוי הבא.

מלא



רגיל



פשוט





אין באפשרותך לחבר את המקרון ואת המחשב ולהקרין למסכים במיקומים מרוחקים (ברשתות משנה אחרות).

תכונת החיפוש האוטומטי לא מוצאת מקרנים ברשתות משנה אחרות, מפני שהחיפושים מבוצעים באותה רשת המשנה בלבד.

באפשרותך להשתמש בשיטות הבאות כדי להתחבר למקרון ברשת משנה אחרת.

- ציין כתובת IP או שם מקרון ובצע חיפוש.  
ניתן להזין את כתובת ה-IP ישירות. כמו כן, אם שם המקרון שאליו ברצונך להתחבר נרשם ברשת DNS, באפשרותך לבצע חיפוש על-ידי הזנת שמו של מקרון זה.

👉 "ציין כתובת IP או שם מקרון וביצוע חיפוש" עמ' 16

- בצע חיפוש לפי פרופיל.

לאחר שתערוך חיפוש אחר מקרון ברשת משנה אחרת על-ידי ציון כתובת IP או שם מקרון, תוכל לשמור את החיפוש כפרופיל בשם שאותו תוכל לזכור בקלות, ולאחר מכן להשתמש בפרופיל זה בכל עת שתרצה לחפש מקרון מרשת משנה אחרת.


👉 "עריכת חיפוש עם פרופיל" עמ' 17

אם אינך מוצא מקרון, עיין בסעיף הבא לקבלת מידע על הגורמים הסבירים ביותר לכך.

👉 "פתרון בעיות" עמ' 38

2

הזן את כתובת ה-IP או שם המקרון של המקרון שאליו ברצונך להתחבר ולחץ על אישור.



תוצאות החיפוש מוצגות במסך בחירת המקרון ב-EasyMP Network Projection.

אם מקרון היעד זוהה, בחר את המקרון ולאחר מכן לחץ על התחבר כדי ליצור חיבור.

לאחר שתשמור את פרטי המקרון כפרופיל, לא תצטרך להזין את הפרטים הרלוונטיים בכל פעם שתערוך חיפוש.

👉 "יצירת פרופיל" עמ' 17

## ציין כתובת IP או שם מקרון וביצוע חיפוש

בהסברים הבאים, אלא אם כן מצוין אחרת, נעשה שימוש בצילומי מסך של Windows. מסכים דומים מוצגים ב-Mac OS.

1 לחץ על חיפוש ידני במסך בחירת המקרון של EasyMP Network Projection.





## עריכת חיפוש עם פרופיל

באפשרותך לשמור חיפוש עבור מקרון שבו אתה משתמש לעיתים תכופות כפרופיל. פרופיל הוא קובץ המכיל את כל המידע הקשור למקרון מסוים, כגון שם המקרון וכתובת ה-IP שלו. באפשרותך לציין פרופיל כדי לחפש מקרון, במקום לציין פרטים רלוונטיים, כגון כתובת IP ושם מקרון. לדוגמה, על-ידי יצירת קבוצת פרופילים עבור כל מקום שבו מותקן מקרון וניהולם באמצעות תיקיות, ניתן למצוא את מקרון היעד במהירות. סעיף זה מסביר כיצד ליצור ולערוך פרופיל.


### יצירת פרופיל

פרופילים נוצרים על-ידי שמירת תוצאות חיפוש.

לקבלת פרטים על עריכת פרופיל קיים, עיין בסעיף הבא.


👁 "ניהול פרופיל" עמ' 18

1 כאשר המקרון מוצג במסך בחירת המקרון ב-EasyMP Network Projection לחץ על שמור בפרופיל.




המסך שמור בפרופיל מוצג.

2 הזן את שם הפרופיל ולאחר מכן לחץ על הוסף.




נתוני המקרון נרשמים בפרופיל. אם שמרת פרופיל לפני כן, תתבקש לאשר אם ברצונך להחליף אותו. כדי לשמור פרופיל בשם שונה, בחר שמירה בשם. אם יצרת תיקייה עבור פרופילים, יוצג אחד מהמסכים הבאים. לאחר הזנת שם הפרופיל ובחירה ביעד שמור בתוך, לחץ על הוסף.

### Windows





2 מהתפריט המוצג, בחר את המקרון שאליו ברצונך להתחבר.



תוצאות החיפוש מוצגות במסך בחירת המקרון ב-EasyMP Network Projection.

אם מקרון היעד זוהה, בחר את המקרון ולאחר מכן לחץ על התחבר כדי ליצור חיבור.


### ניהול פרופיל

באפשרותך לשנות את השם ואת המבנה ההיררכי של הפרופיל.

1 לחץ על הגדר אפשרויות במסך הראשי ב-EasyMP Network Projection. המסך הגדר אפשרויות מוצג.

2 לחץ על ערוך פרופיל.

Mac OS




לקבלת פרטים על יצירת תיקייה עבור פרופילים, עיין בסעיף הבא.


👁️ "ניהול פרופיל" עמ' 18

### חיפוש על-ידי ציון פרופיל

באפשרותך לערוך חיפוש על-ידי ציון הפרופיל שיצרת.


1 לחץ על פרופיל במסך בחירת המקרון ב-EasyMP Network Projection. אם לא קיים פרופיל רשום, אין באפשרותך לבחור פרופיל.





1 : מצוין פרופיל. : מצוין פרופיל.

2 : מצוין תיקייה. : מצוין תיקייה.



המסך ערוך פרופיל מוצג.

ערוך את התוכן הרשום בפרופיל.

3

פרופיל	
פונקציה	פריט
באפשרותך להציג את הפרופיל הרשום. באפשרותך לנהל אותו על-ידי יצירת תיקייה.	פרופיל
באפשרותך להעתיק את הפרופיל. הפרופיל המועתק יישמר באותה תיקייה של הפרופיל המקורי, באותו שם.	העתק
באפשרותך למחוק את הפרופיל ואת התיקייה.	מחק



פרופיל	
פריט	פונקציה
שנה שם	באפשרותך להציג את תיבת הדו-שיח שנה שם כדי לשנות את השם של התיקייה או של הפרופיל. באפשרותך להזין עד 32 תווים בתיבת הדו-שיח שנה שם.
צור תיקייה	באפשרותך ליצור תיקייה חדשה.
ייצוא	באפשרותך לייצא את הפרופיל. ניתן להשתמש בפרופילים שיוצאו כקובצי גיבוי. באפשרותך לייבא אותם באמצעות מחשב אחר.
ייבוא	באפשרותך לטעון פרופיל שיוצא.

מידע על הפרופיל הנבחר	
פריט	פונקציה
שם מקרון	פרטי המקרון הרשומים בפרופיל מוצגים.
כתובת IP	
מחיקה	באפשרותך למחוק את הנתונים על המקרון שנבחר. כאשר כל נתוני המקרון נמחקים, נמחק גם הפרופיל.

לחץ על אישור.

שמירת השינויים שביצעת וסגירת המסך ערוך פרופיל.

4




## סגנונות הקרנה שונים

פרק זה מסביר את הפונקציות שעשויות לעזור לך בעת עריכת פגישות או מצגות, כגון 'תצוגה מרובת מסכים' – פונקציה המאפשרת לשלוח תמונות למקרנים מרובים ממחשב בודד.




באמצעות מצב מצגת, באפשרותך להקרין רק את הצגת השקופיות של PowerPoint הפועלת במחשב שלך. מסך שחור מוקרן כאשר הצגת השקופיות לא פועלת. באפשרותך להפעיל מצגות באופן חלק, מבלי להקרין תמונות מיותרות.

בנוסף ל-PowerPoint, Keynote תואם ל-מצב מצגת של Mac OS.

כדי להגדיר את מצב המצגת כפועל או מושבת, לחץ על הלחצן .

👁 "שימוש בסרגל הכלים" עמ' 13

## דוגמה לסידור 1



תצוגה מרובת מסכים מאפשרת לך להקרין תמונות שונות ממספר מקרנים המחוברים למחשב אחד.

ב-Windows, ניתן להגדיר במחשב מספר מנהלי התקנים של צגים וירטואליים, ולהקרין כל אחת מהתמונות באמצעות המקרן. פונקציה זו לא זמינה ב-Windows Vista וב-Windows 7.




במערכות Mac OS, יש לחבר צג חיצוני למחשב כדי להפעיל פונקציה זו. בעוד שההסבר שלעיל התייחס לתצוגה וירטואלית, הפעולה מתייחסת למסכים המוצגים בצגים המחוברים באופן פיזי ל-Mac OS.

## דוגמה של כוונון הצג הווירטואלי

על-ידי סידור הקצאת הצג הווירטואלי, באפשרותך להקרין רק את התמונה הרצויה או להקרין תמונות שונות משמאל לימין במהלך מצגת.


## דוגמה לסידור 2

## הלך לביצוע לפני השימוש בפונקציה תצוגה מרובת מסכים

- 1 הגדר את התצוגה הווירטואלית.  
 "הגדרת הצג הווירטואלי" עמ' 24  
 בסביבת Windows, הפעל את מנהל ההתקן של הצג הווירטואלי לפי הצורך. כמו כן, הגדר את סידור הצג הווירטואלי – הן עבור Windows והן עבור Mac OS.
- 2 הקצה את התמונה שתוקרן.  
 "הקצאת התמונה שתוקרן" עמ' 28  
 פתח את הקובץ שברצונך להקרין, ולאחר מכן העבר את המסך לצג הווירטואלי בהתאם לסידור ההקרנה בפועל.
- 3 הקרן את התמונות שהוקצו.  
 "הקרנת התמונות שהוקצו" עמ' 28  
 הקצה מספר תצוגה וירטואלית למקרן, ולאחר מכן התחל את ההקרנה.


## הגדרת הצג הווירטואלי

סעיף זה מסביר את הצג הווירטואלי בסידור לדוגמה 1.


 "דוגמה של כונון הצג הווירטואלי" עמ' 23

הפעל את מנהל ההתקן של הצג הווירטואלי (Windows בלבד)

הפעל את מנהל ההתקן של הצג הווירטואלי. אם הפעלת כבר את הצג הווירטואלי במהלך התקנת EasyMP Network Projection, אין צורך לבצע פעולה זו. עבור לסעיף הבא.

 "כונון הצג הווירטואלי" עמ' 25


- 1 לחץ על התחל, בחר תוכניות (או כל התוכניות), EPSON Projector, EasyMP, Network Projection, ולאחר מכן לחץ על הוסף-הסר את Virtual Display. המסך הוסף-הסר את Virtual Display מוצג.



כלי מציג של קובץ PowerPoint  
 מצגת שקופיות המשתמשת בקובץ PowerPoint

1 תמונת הצג הממשי  
 2 תמונה של צג וירטואלי







פריסת תצוגה ומאפייני תצוגה נוספים לתחתית המסך.

לחץ על מאפייני תצוגה.

4



המסך מאפייני תצוגה מוצג.



2

בחר את הצג הווירטואלי שבו ברצונך להשתמש.

ניתן להוסיף עד 4 צגים. בדוגמה זו, יש להשתמש בצג וירטואלי אחד. בעת הגדרת מספר תצוגות וירטואליות, בחר במספר התצוגות הנדרש לפי הצורך. ניתן לבחור בכל אחד מהצגים.

3

לחץ על אישור.

לחיצה על אישור תפעיל את מנהלי ההתקן של הצג הווירטואלי. בנקודה זו, ייתכן כי הצג יבהב. המתן לסגירת המסך הוסף-הסר את Virtual Display.

כוונן הצג הווירטואלי

לאחר הפעלת EasyMP Network Projection, הנוהל להגדרת הצגים הווירטואליים שונה בין Windows ו-Mac OS. ההליכים מוסברים בנפרד, להלן.

**Windows**

1

לחץ על התחל, בחר תוכניות (או כל התוכניות), EPSON Projector, EasyMP, Network Projection, ולאחר מכן לחץ על EasyMP Network Projection V2.XX כדי להפעיל את EasyMP Network Projection.

2


בחר מצב חיבור מתקדם, ולאחר מכן לחץ על אישור.

3

בחר בתיבת הסימון השתמש בתצוגה מרובה.

5


לחץ על הכרטיסייה הגדרות.



- כאשר צג חיצוני מחובר כצג משנה, לא ניתן להקרין את התמונה עבור מסך זה.
- בהתאם לחומרה, מספרו של הצג המשני עשוי להיות שונה מ-"2". בעת הצבת סמלי הצגים, לחץ על הסמל כדי לבדוק שסוג הצג אינו הצג המשני.
- עבור הגדרות רזולוציית מסך, עיין במידע שלהלן.


📖 "רזולוציות נתמכות" עמ' 36

כאשר סמל הצג מסודר, ישנו צג וירטואלי מחובר כפי שמוצג להלן.




6

גרור את סמל הצג המוצג והצב אותו במיקום הרצוי. כאן, הצג הממשי (1) מוצב משמאל, בעוד הצג הווירטואלי (3) מוצב מימין. כאשר המחשב כולל מספר יציאות לפלט תצוגה, המספרים המוקצים ליציאות הווירטואליות יהיו עוקבים, בהתאם למסופים הפיזיים.




מסך הגדרות התצוגה מוצג.  
לחץ על **Arrangement**.

5



נקה את תיבת הסימון **Mirror Displays**.

6



לחץ על אישור כדי לסגור את המסך מאפייני תצוגה.  
כעת הקצה את התמונות המוקרנות.

👉 "הקצאת התמונה שתוקרן" עמ' 28

7

Mac OS

לחץ פעמיים על **EasyMP Network Projection** מהתיקיה יישומים כדי להפעיל את **EasyMP Network Projection**.


1

בחר מצב חיבור מתקדם, ולאחר מכן לחץ על אישור.

2

בחר בתיבת הסימון **השתמש בתצוגה מרובה**.

3



פריסת תצוגה והעדפות תצוגה נוספים לתחתית המסך.  
לחץ על העדפות תצוגה.

4

## הקצאת התמונה שתוקרן

סעיף זה מסביר את הצג הווירטואלי בסידור לדוגמה 1.


👉 "דוגמה של כונון הצג הווירטואלי" עמ' 23

**1** פתח את הקובץ להקרנה.

פתח את קובצי ה-PowerPoint וה-Excel.

**2** גרור את החלון אל הצג הווירטואלי הרצוי, והצב אותו במיקום שבו תוקרן התמונה.

גרור את חלון ה-Excel ימינה, עד שלא יהיה גלוי לעין. חלון ה-PowerPoint מופיע בצג הממשי, בעוד חלון ה-Excel מופיע בצג הווירטואלי מימין.




## הקרנת התמונות שהוקצו


סעיף זה מסביר את הצג הווירטואלי בסידור לדוגמה 1.

👉 "דוגמה של כונון הצג הווירטואלי" עמ' 23

**1** בחר את מספר הצג הווירטואלי שברצונך להקצות ב-תצוגה, והגדר את התמונה שתוקרן מכל מקרן.




**7** גרור את סמל הצג המוצג והצב אותו במיקום הרצוי.



**8** סגור את מסך הגדרות התצוגה.

כעת הקצה את התמונות המוקרנות.

👉 "הקצאת התמונה שתוקרן" עמ' 28




בסביבת Windows, לא ניתן להציג במחשב את התמונה הנשלחת לצג הווירטואלי. כדי לשנות את התמונה בצג הווירטואלי, עליך לעשות זאת בשעת הצגת התמונה המוקרנת.

כדי לבצע פעולות בצג הווירטואלי באמצעות העכבר, הזז את מצביע העכבר בכיוון הצג הווירטואלי, כך שהמצביע יופיע בצג הווירטואלי.


כדי לסיים את ההקרנה בתצוגה מרובת המסכים, לחץ על התנתק בסרגל הכלים.

3



לחץ על התחבר.

2



התמונה המוקצית לכל מקרן מוקרנת.



בסביבת Windows, אם מנהל ההתקן של הצג הווירטואלי הופעל, כך שניתן להזיז את מצביע העכבר מחוץ לגבולות המסך, ייתכנו מקרים שבהם תאבד את מיקום המצביע. אם אינך משתמש בתצוגה וירטואלית, הסר את הסימון בתיבת התיוג של התצוגה הווירטואלית במסך הוסף-הסר את Virtual Display, כך שסמן העכבר זו חזרה אל תוך שטח התצוגה של המסך. כדי להשתמש בצג וירטואלי שוב לאחר מכן, סמן את הצג הנדרש תחת הוסף-הסר את Virtual Display.

כדי לנקות את הסימון, עיין בהוראות שלהלן.

👉 "הפעל את מנהל ההתקן של הצג הווירטואלי (Windows בלבד)"


עמ' 24





נספח


## הכרטיסייה הגדרות כלליות



כאשר EasyMP Network Projection מופעל, באפשרותך להגדיר אפשרויות שונות, כגון שיטת העיבוד.

פתח את הגדר אפשרויות מהמסך הראשי של EasyMP Network Projection.


1 לחץ על הגדר אפשרויות במסך הראשי ב-EasyMP Network Projection.




המסך הגדר אפשרויות מוצג.

2 הגדר כל אחד מהפריטים.

אשר את הפריטים של הפריטים המוגדרים בסעיפים הבאים. לאחר קביעת כל ההגדרות הנחוצות, לחץ על אישור כדי לסגור את המסך הגדר אפשרויות.

ניתן לגשת אל הגדר אפשרויות גם על-ידי לחיצה על  בסרגל הכלים. בעת גישה להגדר אפשרויות מסרגל הכלים, הכרטיסייה הגדרות כלליות לא מוצגת.

השתמש בהעברת וידאו של מסך מלא	הפעלת קובץ סרט במסך מלא. אם המקרן לא תומך בשליחת סרטים, לא ניתן להגדיר פונקציה זו.
הצפן תקשורת	בחר להצפין ולשדר נתונים. גם אם הנתונים יילכדו, לא ניתן יהיה לפענח אותם.
הצג את חלון בחירת מצב חיבור בהפעלה	בחר אם המסך מצב חיבור מהיר/מצב חיבור מתקדם יוצג עם הפעלת EasyMP Network Projection. נקה תיבת סימון זו אם בחרת בשיטת הפעלה רגילה.
שיטת חיפוש בהפעלה	בחר מבין שיטות חיפוש המקרנים הבאות את השיטה שתופעל עם הפעלת EasyMP Network Projection. חיפוש אוטומטי בהפעלה ציין את שיטת החיפוש לאחר ההפעלה חפש עם תצורת הרשת האחרונה
ערוך פרופיל	תיבת הדו-שיח ערוך פרופיל מוצגת.  "ניהול פרופיל" עמ' 18






העבר חלון עם שכבות	Windows בלבד (פרט ל-Windows Vista ו-Windows 7) חלון בשכבות משמש כאשר תוכן, כגון הודעות המוצגות במחשב, אינן מוקרנות על-ידי המקרן. בחר בתיבת סימון זו כדי להקרין תוכן, כגון הודעות, המשתמש בחלון בשכבות. נקה תיבת סימון זו אם אינך רוצה שמצביע העכבר יבהב על המסך.
שחזר ברירות מחדל	באפשרותך לאפס את כל הערכים שהשתנו תחת הגדר אפשרויות להגדרות ברירת המחדל שלהם. עם זאת, באפשרותך לשמור הגדרות עבור ערוץ פרופיל והחלף LAN בהגדרות כלליות.


החלף LAN	Windows בלבד אפשרות זו משמשת כאשר יש צורך להחליף את מתאם הרשת שישמש לחיפוש כאשר במחשב מותקנים מספר מתאמים. כברירת מחדל, כל מתאמי הרשת משמשים לביצוע חיפוש.
שחזר ברירות מחדל	באפשרותך לאפס את כל הערכים שהשתנו תחת הגדר אפשרויות להגדרות ברירת המחדל שלהם. עם זאת, באפשרותך לשמור הגדרות עבור ערוץ פרופיל והחלף LAN בהגדרות כלליות.

## הכרטיסייה כוונן ביצועים

### הכרטיסייה פלט שמע



פלט שמע מהמקרן	בחר כאשר תרצה שפלט השמע של המחשב ישמע דרך המקרן. נקה כדי להשמיע את פלט השמע מהמחשב.
----------------	---



מחונן כוונן ביצועים	ניתן להגדיר את רמת הביצועים כמהירה, רגילה ומשופרת. בחר באפשרות מהירה כאשר קיימות הפרעות בהקרנות של סרטים.
---------------------	---



## שחזר ברירות מחדל

באפשרותך לאפס את כל הערכים שהשתנו תחת הגדר אפשרויות להגדרות ברירת המחדל שלהם. עם זאת, באפשרותך לשמור הגדרות עבור ערוץ פרופיל והחלף LAN בהגדרות כלליות.

ניתן להעביר שמע למקרן אחד בלבד. לא ניתן להעביר שמע בעת חיבור למספר מקרנים.





2 פתח את התיקייה EasyMP Network Projection, ולאחר מכן לחץ פעמיים על EasyMP Network Projection Uninstaller.app כדי להסיר את התקנת התוכנה.

הקפד לבדוק את הנקודות הבאות לפני שתתחיל להסיר את ההתקנה.

- ב-Windows, נדרשת הרשאת מנהל כדי להסיר את ההתקנה של EasyMP Network Projection.
- סגור את כל היישומים הפועלים לפני שתתחיל את הסרת ההתקנה.

#### Windows 2000

- 1 לחץ על התחל, בחר הגדרות, ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
- 2 לחץ פעמיים על הוספה/הסרה של תוכניות.
- 3 לחץ על שנה או הסר תוכנית.
- 4 בחר ב-EasyMP Network Projection, ולאחר מכן לחץ על שנה/הסר.

#### Windows XP

- 1 לחץ על התחל, ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
- 2 לחץ פעמיים על הוספה או הסרה של תוכניות.
- 3 בחר ב-EasyMP Network Projection, ולאחר מכן לחץ על שנה/הסר.

#### Windows Vista/Windows 7

- 1 לחץ על התחל, ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
- 2 לחץ על הסר התקנת תוכנית בקטגוריה תוכנית.
- 3 בחר ב-EasyMP Network Projection, ולאחר מכן לחץ על הסר התקנה/שנה.

#### Mac OS

- 1 פתח את התיקייה יישומים.



הערבות התפעולית עבור תצוגה מרובת מסכים היא צבע 16 סיביות ו- 32 סיביות.

## מגבלות אחרות

- אם מהירות השידור של רשת ה-LAN האלחוטית נמוכה, ייתכן שהרשת תנותק באופן פתאומי.
- ייתכן כי יישומים המשתמשים בפונקציות DirectX מסוימות לא יוצגו כהלכה. (Windows בלבד)
- לא ניתן להקרין שורות פקודה של MS-DOS במסך מלא. (Windows בלבד)
- לעיתים, התמונה במסך המחשב והתמונה המוקרנת על-ידי המקרן לא יהיו זהות לחלוטין.

## כאשר משתמשים ב-Windows Vista או ב-Windows 7

שים לב לנקודות הבאות בעת השימוש ב-EasyMP Network Projection עם מחשב שבו פועל Windows Vista או Windows 7.

### הגבלות בעת הקרנה מגלריית התמונות של Windows או מגלריית התמונות של Windows Live

- שים לב לשתי ההגבלות הבאות בעת הפעלת גלריית התמונות של Windows או גלריית התמונות של Windows Live כאשר EasyMP Network Projection פועל.
- הצגת שקופיות מוצגת במצב פשוט בעת הקרנתה מגלריית התמונות של Windows או מגלריית התמונות של Windows Live.
  - מאחר שסרגל הכלים אינו מוצג, אין באפשרותך לשנות את ערכת הנושא (אפקטים) במהלך ההפעלה של הצגת שקופיות, ללא קשר לדירוג של מדד חוויית Windows.
  - לאחר הפעלת מצב פשוט, אין באפשרותך לשנות מצבים בשעה שגלריית התמונות של Windows או גלריית התמונות של Windows Live פועלת, גם אם תסגור את EasyMP Network Projection. הפעל מחדש את גלריית התמונות של Windows או את גלריית התמונות של Windows Live.
  - אין באפשרותך להציג סרטים.

כאשר מקרינים תמונות ממחשב בעת הפעלת EasyMP Network Projection, חלות ההגבלות הבאות. בדוק נקודות אלה.

## רזולוציות נתמכות

המקרן תומך ברזולוציות המסך הבאות. לא ניתן להתחבר למחשב עם רזולוציה גבוהה מ-UXGA.

- VGA (640x480)
- SVGA (800x600)\*
- XGA (1024x768)\*
- SXGA (1280x960)
- SXGA (1280x1024)\*
- SXGA+ (1400x1050)\*
- WXGA (1280x768)
- WXGA (1280x800)
- WXGA+ (1440x900)
- UXGA (1600x1200)

\* רזולוציות נתמכות כאשר הפונקציה תצוגה מרובת מסכים מופעלת.

בעת שימוש במסך מחשב עם יחס גובה-רוחה ייחודי, בהתאם לרזולוציה של המחשב ושל המקרן, הרזולוציה תוגדל או תוקטן על מנת שלא לפגוע באיכות התמונה.

בהתאם לרזולוציה, השוליים האנכיים או האופקיים עשויים לעיתים להופיע בצבע שחור בתמונה המוקרנת.

## צבע התצוגה

מספר הצבעים במסכי מחשב שניתן להקרין.

Mac OS	Windows
כ-32,000 צבעים (16 סיביות)	צבע 16 סיביות
כ-16.7 מיליון צבעים (32 סיביות)	צבע 32 סיביות

## הגבלות ב-Windows Aero


שים לב לשתי ההגבלות הבאות כאשר עיצוב החלון במחשב הוא Windows Aero.

- חלון בשכבות מוקרן ללא קשר להגדרה העבר חלון עם שכבות תחת הגדר אפשרויות ב-EasyMP Network Projection.

לדוגמה, כאשר האפשרות העבר חלון עם שכבות עבור סרגל הכלים של EasyMP Network Projection מושבתת, הוא אינו מוקרן גם אם הוא מוצג במסך המחשב, אך סרגל הכלים עצמו כן מוצג.

- מספר דקות לאחר חיבור מחשב למקרן ברשת עם EasyMP Network Projection, ייתכן שתוצג ההודעה הבאה.

מומלץ לבחור באפשרות השאר את ערכת הצבעים הנוכחית ואל תציג הודעה זו שוב. בחירה זו מאפשרת עד להפעלה מחדש של המחשב.



## הגבלות בעת הקרנה מ-Windows Media Center

לא ניתן להקרין תמונות בתצוגת מסך מלא באמצעות Windows Media Center. עבור לתצוגת חלון כדי להקרין את התמונות.



## לא ניתן להתחבר למקרה שבו ברצונך להשתמש.

לא ניתן לחבר את המקרה ואת המחשב באמצעות הרשת.

פתרון	בדוק
בדוק שרשת LAN זמינה ממנהל ההתקנים תחת לוח הבקרה - מערכת - חומרה.	האם כרטיס ה-LAN של המחשב ופונקציית ה-LAN המובנית זמינים?
בדוק כי כבל הרשת מחובר כהלכה. חבר אותו מחדש אם הוא לא מחובר או אם הוא מחובר באופן לא תקין.	האם כבל הרשת מחובר כהלכה?
סגור את הגדרות הרשת במקרה וחזור למסך ההמתנה של ה-LAN. אם מסך תצורת הרשת מוצג במקרה, לא ניתן להתחבר באמצעות EasyMP Network Projection.	האם מסך תצורת הרשת מוצג במקרה?
אם יש למחשב מספר סביבות LAN, אין לו אפשרות להתחבר אלא אם מתאם הרשת נבחר כהלכה. בעת שימוש במחשב שבו פועל Windows, הפעל את EasyMP Network Projection ובחר את מתאם הרשת שבו אתה משתמש מהגדר אפשרויות - החלף LAN.  "הכרטיסיה הגדרות כלליות" עמ' 32	האם מתאם הרשת שבו נעשה שימוש נבחר כהלכה ב-EasyMP Network Projection?
כאשר אין ברצונך לכבות את חומת האש או לרשום את חומת האש כחריג, קבע את ההגדרות המתאימות לפתיחת היציאות. היציאות שבהן משתמש EasyMP Network Projection הן "3620", "3621", ו-"3629".	האם חומת האש כבויה, או האם חומת האש נרשמה כחריג?
הגדר הרשאת חיבור בנקודת הגישה כדי לאפשר למקרים להתחבר.	האם פונקציית דחיית החיבור, כגון הגבלות כתובת MAC  והגבלות יציאות, מוגדרות כהלכה בנקודת הגישה?
כאשר אינך משתמש ב-DHCP, שנה כל אחת מההגדרות. באפשרותך לקבוע את הגדרת ה-DHCP מתפריט רשת של המקרה. עיין במדריך הבא לקבלת פרטים.  מדריך למשתמש "תפריט רשת (EB-1880 בלבד)"	האם כתובת ה-IP, מיון ה-Subnet וכתובת השער של נקודת הגישה ושל המקרה מוגדרות כהלכה?
בחר חיפוש ידני מ-EasyMP Network Projection, ציין את כתובת ה-IP והתחבר.  "ציין כתובת IP או שם מקרה וביצוע חיפוש" עמ' 16	האם נקודת הגישה ורשת המשנה של המקרה שונות?
כאשר DHCP מוגדר כפועל, עשוי לעבור זמן מה עד שהמערכת תעבור למצב המתנה של LAN אם לא נמצא שרת DHCP זמין.	האם הפעלת DHCP?
אם המקרה לא תומך בחיבור LAN אלחוטי, אין באפשרותך לחבר את המקרה באמצעות מצב חיבור מהיר. התחבר למקרה באמצעות מצב חיבור מתקדם.	האם אתה מנסה להתחבר למקרה באמצעות מצב חיבור מהיר?



כאשר מתבצע חיבור באמצעות EasyMP Network Projection, התמונה המוקרנת נשארת כפי שהיא, ולא ניתן ליצור חיבור ממחשב אחר.

פתרון	בדוק
עם EasyMP Network Projection, המחשב המחובר כעת עלול להתנתק כאשר מחשב אחר ינסה להתחבר למקרן. לכן, כאשר לא מוגדרת מילת מפתח למקרן עבור המקרן, או אם אתה יודע מהי מילת המפתח למקרן, באפשרותך לנתק את המחשב המחובר כרגע, ולאחר מכן לחבר את המחשב שלך למקרן. כאשר מילת מפתח למקרן מוגדרת עבור המקרן, ואינך יודע מהי מילת המפתח למקרן, הפעל מחדש את המקרן והתחבר מחדש.	האם המציג עזב את חדר הישיבות מבלי לנתק את החיבור לרשת?

אין אפשרות לבחור או לשנות את מצב החיבור.

פתרון	בדוק
בחר באפשרות הצג את חלון בחירת מצב חיבור בהפעלה בכרטיסייה הגדרות כלליות מהגדר אפשרויות. מסך בחירת המקרן מוצג לאחר הפעלה מחדש של EasyMP Network Projection.	האם EasyMP Network Projection מוגדר להפעלה באותו מצב חיבור?

## המסך לא מוקרן.

אין אפשרות להציג את הצגת השקופיות בצג הרצוי, כאשר הפונקציה תצוגה מרובת מסכים מופעלת.

פתרון	בדוק
כדי להגדיר ולהשתמש בשני צגים וירטואליים <a href="#">▶</a> או יותר, השתמש ב-PowerPoint 2003 ואילך, או הגבל את מספר הצגים הווירטואליים לאחד לפני הפעלתה של הצגת השקופיות.	האם אתה משתמש ב-PowerPoint 2002 או בגרסה מוקדמת יותר? (עבור Windows)

כאשר הפונקציה תצוגה מרובת מסכים מופעלת, יישומים אינם מוצגים עוד ממסך המחשב.

פתרון	בדוק
כאשר Virtual Display מותקן, יישום אחר פועל לפעמים בצג הווירטואלי. במקרה זה, הגדר את Virtual Display כ'כבוי' תחת 'מאפייני מסך'.	האם קיים יישום אחר הפועל בצג הווירטואלי <a href="#">▶</a> ? (עבור Windows)



סמן העכבר אינו מוצג במסך המחשב.

פתרון	בדוק
סמן העכבר הועבר לצג הווירטואלי במסך הוסף-הסר את Virtual Display, מצביע העכבר חוזר אל אזור התצוגה של המסך.	האם Virtual Display מותקן? (עבור Windows)

מצביע העכבר מהבהב.

פתרון	בדוק
אם אינך רוצה שמצביע העכבר יהבהב, נקה את תיבת הסימון העבר חלון עם שכבות בכרטיסייה כוונן ביצועים. 👉 "הכרטיסייה כוונן ביצועים" עמ' 33	האם האפשרות העבר חלון עם שכבות נבחרת?

בעת התחברות ל-EasyMP Network Projection, התמונה אינה מוצגת או הצגת התמונה איטית מאוד.

פתרון	בדוק
בהתאם למחשב, ייתכן כי מסך הצגת הסרט ב-Media Player לא יוצג, וכי התצוגה המקדימה של שומר המסך לא תוצג כרגיל.	האם ניסית להציג סרטים באמצעות Media Player או ניסית להפעיל את התצוגה המקדימה של שומר המסך?

אין שמע מהמקרן בעת חיבור עם EasyMP Network Projection.

פתרון	בדוק
ניתן להעביר שמע למקרן אחד בלבד. נסה לנתק את המקרנים האחרים.	האם מחוברים למחשב מספר מקרנים?
בחר את האפשרות פלט שמע מהמקרן בכרטיסייה פלט שמע. 👉 "הכרטיסייה פלט שמע" עמ' 33	האם השמע מוגדר להשמעה מהמחשב ב'הגדר אפשרויות'?

בעת ביצוע חיבור באמצעות EasyMP Network Projection, אין אפשרות להפעיל הצגת שקופיות של PowerPoint.

פתרון	בדוק
בעת חיבור באמצעות EasyMP Network Projection, הקפד לסגור תחילה את PowerPoint. ייתכן כי הצגת שקופיות לא תפעל אם החיבור מתבצע בשעה ש-PowerPoint פועל.	האם EasyMP Network Projection הופעל בשעה ש-PowerPoint פעל? (עבור Windows)





כאשר נוצר חיבור באמצעות EasyMP Network Projection, לא ניתן לרענן את המסך בעת השימוש ביישום Office.



פתרון	בדוק
האם העכבר הוזז ללא הפסקה?	כאשר תפסיק להזיז את סמן העכבר, יתבצע ריענון של המסך. אם ריענון המסך לא מתבצע במהירות, הפסק להזיז את סמן העכבר.

## רשימת הודעות שגיאה

לא ניתן להתחבר למקרן.

פתרון	הודעות שגיאה
התקן את הגרסה הנוכחית של EasyMP Network Projection מהתקליטור EPSON Projector Software המצורף למקרן. באפשרותך להוריד את הגרסה העדכנית ביותר של EasyMP Network Projection מאתר האינטרנט הבא. <a href="http://www.epson.com/">http://www.epson.com/</a>	לא ניתן להתחבר למקרן באמצעות הגרסה הנוכחית של EasyMP Network Projection. התקן את הגרסה העדכנית ביותר של EasyMP Network Projection.

## הודעת שגיאה בעת הפעלת EasyMP Network Projection

פתרון	הודעות שגיאה
נסה להתחבר שנית. אם עדיין אין באפשרותך להתחבר למקרן, בדוק את הגדרות הרשת במחשב ואת הגדרות הרשת של המקרן. באפשרותך לקבוע הגדרות רשת מתפריט רשת של המקרן. עיין במדריך הבא לקבלת פרטים.  <b>מדריך למשתמש "תפריט רשת (EB-1880 בלבד)"</b>	החיבור למקרן נכשל.
בדוק את מילת המפתח למקרן המוצגת במסך ההמתנה של ה-LAN והזן את מילת המפתח למקרן.	מילת המפתח אינה מתאימה. הזן מחדש את מילת המפתח המופיעה על מסך המקרן.
ניסית להתחבר למקרן המחובר למחשב אחר. לאחר לחיצה על כן, ייווצר חיבור עם המקרן. החיבור בין המקרן למחשב השני ינותק. לאחר לחיצה על לא, לא ייווצר חיבור עם המקרן. החיבור בין המקרן למחשב השני לא יופרע.	המקרן שנבחר לא פנוי. האם ברצונך להמשיך בתהליך החיבור?
הפעל מחדש את EasyMP Network Projection. אם ההודעה עדיין מופיעה, הסר את ההתקנה של EasyMP Network Projection ולאחר מכן התקן אותו מחדש.  <b>"התקנה" עמ' 7</b>	EasyMP Network Projection האתחול נכשל.



פתרון	הודעות שגיאה
בעת התחברות למקורן שעבורו הוגדרה מילת מפתח למקורן, מוזנת מילת מפתח למקורן שגויה. בדוק את מילת המפתח למקורן המוצגת במסך ההמתנה של רשת ה-LAN. "הפעלת המחשב" עמ' 11	החיבור נכשל בעקבות חוסר התאמה במילת המפתח.
בדוק את הנקודה הבאה. <ul style="list-style-type: none"> <li>• האם במחשב מותקן מתאם רשת?</li> <li>• האם מותקן במחשב מנהל ההתקן של מתאם הרשת שבו נעשה שימוש?</li> <li>• האם מתאם הרשת מופעל?</li> </ul> לאחר הבדיקה, הפעל מחדש את המחשב והתחבר שוב. אם עדיין אין באפשרותך להתחבר, בדוק את הנקודות הבאות. בדוק את הגדרות הרשת במחשב ואת הגדרות הרשת במקורן. באפשרותך לקבוע הגדרות רשת מתפריט רשת של המקורן. עיין במדריך הבא לקבלת פרטים. מדריך למשתמש "תפריט רשת (EB-1880 בלבד)"	לא ניתן לקבל את נתוני מתאם הרשת.
קיים מקורן ELP-735 ביעד החיבור. שנה את רזולוציית המסך של המחשב ל-SXGA (1280x1024) או פחות.	מקורן אחד או יותר שמחוברים אינם תומכים ברזולוצייה העולה על SXGA. הקטן את רזולוציית המסך והתחבר מחדש.
החיבור לאחד או יותר מהמקורנים שאליהם ניסית להתחבר בו-זמנית, נכשל. בדוק את הגדרות הרשת במחשב ואת הגדרות הרשת במקורן. באפשרותך לקבוע הגדרות רשת מתפריט רשת של המקורן. עיין במדריך הבא לקבלת פרטים. מדריך למשתמש "תפריט רשת (EB-1880 בלבד)"	מקורן אחד או יותר אינו מגיב.
בדוק את מילת המפתח למקורן המוצגת במסך ההמתנה של ה-LAN והזן את מילת המפתח למקורן.	הזן את מילת המפתח המוצגת על מסך המקורן.
סגור את USB Display ולאחר מכן הפעל את EasyMP Network Projection.	לא ניתן להפעיל את היישום מכיוון ש-USB Display פועל.
לאחר שתפעיל מחדש את PowerPoint או Windows Media Player, הפלט הקולי יושמע מהמקורן.	כדי להשמיע פלט קולי מהמקורן, הפעל מחדש יישומים כגון PowerPoint או Windows Media Player.
כדי להעביר שמע למקורן ולהפעיל, בחר כן והפעל מחדש את המחשב.	עליך להפעיל מחדש את המחשב כדי להפעיל את 'פלט שמע'. בחר "כן" כדי להפעיל מחדש עכשיו, או בחר "לא" כדי להפעיל מחדש מאוחר יותר.
סגור את חיבור אלחוטי מהיר ולאחר מכן הפעל את EasyMP Network Projection.	לא ניתן להפעיל את היישום מכיוון ש-Quick Wireless Connection פועל.



סעיף זה מתאר בקצרה את המונחים המורכבים שאינם מוסברים בטקסט במדריך זה. לקבלת פרטים, עיין בפרסומים אחרים הזמינים בצורה מסחרית.

SVGA	גודל מסך סטנדרטי עם רזולוציה של 800 (אופקית) $\times$ 600 (אנכית) נקודות.
SXGA	גודל מסך סטנדרטי עם רזולוציה של 1,280 (אופקית) $\times$ 1,024 (אנכית) נקודות.
UXGA	גודל מסך סטנדרטי עם רזולוציה של 1,600 (אופקית) $\times$ 1,200 (אנכית) נקודות.
VGA	גודל מסך סטנדרטי עם רזולוציה של 640 (אופקית) $\times$ 480 (אנכית) נקודות.
XGA	גודל מסך סטנדרטי עם רזולוציה של 1,024 (אופקית) $\times$ 768 (אנכית) נקודות.
כתובת MAC	קיצור של Media Access Control (בקרת גישה למדיה). כתובת ה-MAC היא מספר מזהה ייחודי של כל אחד ממתאמי הרשת. מספר ייחודי מוקצה לכל אחד ממתאמי הרשת, ונתונים משודרים בין מתאמי הרשת, בהתבסס על זיהוי זה.
צג וירטואלי	המסך של מחשב אחד מוקרן בכמה צגים. ניתן ליצור מסך וירטואלי גדול באמצעות מספר צגים וירטואליים.



במדריך זה, ההתייחסות למערכות ההפעלה שלעיל היא "Mac OS X", "Mac OS X 10.3.9", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", ו-"Mac OS X 10.6.x". בנוסף, המונח הקולקטיבי "Mac OS" משמש לציון כל מערכות ההפעלה האלה.

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל חלק כלשהו מפרסום זה, לאחסן אותו במערכת אחזור או לשדר בצורה כלשהי או באמצעי כלשהו בין אם אלקטרוני, מכני, באמצעות צילום, הקלטה, או אמצעי אחר, ללא הסכמה מפורשת מראש בכתב של Seiko Epson Corporation. החברה אינה לוקחת כל חבות פטנט ביחס לשימוש במידע המובא כאן. בנוסף, אין לקיחת חבות עבור נזקים הנגרמים כתוצאה משימוש במידע המובא כאן.

## הודעה כללית:

IBM, DOS/V ו-XGA הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac OS ו-iMac הם סימנים מסחריים של Apple Inc. Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint, והסמל של Windows הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Microsoft Corporation בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.

שמות מוצרים אחרים המוזכרים במסמך זה נועדו למטרות זיהוי בלבד ועשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם בהתאמה. Epson מוותרת על כל הזכויות בסימנים אלה.

## זכויות יוצרים של התוכנה:

מוצר זה משתמש בתוכנה ללא תשלום, כמו גם תוכנה שזכויותיה נמצאות בבעלותה של חברה זו.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2011. All rights reserved.

412112900HE

חברת Seiko Epson Corporation וחברות הבת שלה אינן בעלות חבות לרוכש המוצר או לצד שלישי עבור נזקים, אובדן, עלויות, או הוצאות של הרוכש או של צד שלישי כתוצאה מהגורמים הבאים: תאונה, שימוש לא נכון, או פגיעה במוצר או שינויים שאינם מורשים, תיקונים או שינויים במוצר זה, או (מלבד בארצות הברית) חוסר-ציות להנחיות התפעול והתחזוקה של Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation לא תהיה בעלת חבות לכל נזקים או בעיות שנובעות משימוש באפשרויות או באחד מהמוצרים המתכלים, מלבד לאלו המשמשים כמוצרים מקוריים של Epson או מוצרי Epson המאושרים על-ידי Seiko Epson Corporation.

התוכן של מדריך זה עשוי להשתנות או להתעדכן ללא הודעה מוקדמת.

האיורים במדריך זה והמקור בפועל עשויים להיות שונים.

## אודות סימונים

מערכת הפעלה Microsoft® Windows® 2000

מערכת הפעלה Microsoft® Windows® XP

מערכת הפעלה Microsoft® Windows Vista

מערכת הפעלה Microsoft® Windows® 7

במדריך זה, ההתייחסות למערכות ההפעלה שלעיל היא "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista", ו-"Windows 7". בנוסף, המונח הקולקטיבי Windows עשוי לשמש לציון Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, ו-Windows 7; כמו כן תיתכן התייחסות למספר גרסאות Windows בצורה כגון Windows 2000/XP/Vista, כאשר המילה Windows אינה מוזכרת עבור כל מערכת הפעלה בנפרד.

Mac OS X 10.3.x

Mac OS X 10.4.x

Mac OS X 10.5.x

Mac OS X 10.6.x



<b>M</b>		<b>נ</b>	
	Mirror displays .....	נקה רשימה .....	13
<b>ב</b>		<b>ס</b>	
	בחר מקרן יעד .....	סטטוס .....	12
	בטל הפרעה לחיבור .....	סרגל כלים .....	13
	בקרת מקרן .....		
<b>ה</b>		<b>ע</b>	
	הגבלות .....	ערוך פרופיל .....	32, 18
	הגדר אפשרויות .....		
	הגדרות כלליות .....	<b>פ</b>	
	החלף LAN .....	פלט שמע .....	33
	העבר חלון עם שכבות .....	פלט שמע מהמקרן .....	33
	העדפות תצוגה .....	פרופיל .....	13
	העתק .....	פתרון בעיות .....	12
	השתמש בהעברת וידאו של מסך מלא .....		
	השתמש בתצוגה מרובה .....	<b>צ</b>	
<b>ח</b>		צג וירטואלי .....	24, 23
	חיפוש אוטומטי .....	צור תיקייה .....	20
	חיפוש ידני .....		
<b>כ</b>		<b>ש</b>	
	כוונן ביצועים .....	שמור בפרופיל .....	12
		שנה שם .....	20
<b>מ</b>		<b>ת</b>	
	מאפייני תצוגה .....	תצוגה .....	13
	מצב חיבור מתקדם .....	תצוגה מרובת מסכים .....	24, 23
	מצב מצגת .....	תצוגת מסך מקדימה .....	14
	מצב שליחת סרטים .....		