

## Home Projector MG-850HD

### Használati útmutató



Bevezetés

iPod

Kivetítés iPoddal



Fényképek vetítése USB-memóriából vagy digitális fényképezőgépből



Számítógép csatlakoztatása



Egyéb eszközök csatlakoztatása



Kép és hang beállításai



Hibaelhárítás és karbantartás



Függelék

Válasszon nyelvet

Az útmutatóban használt jelölések

Jelen útmutató mentése számítógépre

Open Source Software License

### Biztonsági előírások

Bemutatja az egység biztonságos használatával kapcsolatos tudnivalókat. Az egység használata előtt feltétlenül tekintse át ezeket az információkat.



Biztonsági előírások



A kezeléssel és tárolással kapcsolatos megjegyzések

### Terméktámogatás és szervizelési útmutató

Bemutatja az egységgel kapcsolatos terméktámogatási és szervizelési tudnivalókat.



Epson projektor címjegyzék lista