

Home Projector
MG-850HD

Gebruikershandleiding



[Inleiding](#)



[Projecteren met een iPod](#)



[Foto's projecteren vanaf een USB-geheugen of digitale camera](#)



[Een computer aansluiten](#)



[Andere apparaten verbinden](#)



[Beelden en audio aanpassen](#)



[Problemen oplossen en onderhoud](#)



[Bijlage](#)

Taal selecteren

Gebruikte Symbolen en Tekens

Deze handleiding opslaan op een computer

Open Source Software License

Veiligheidsvoorschriften

Hierin wordt uitgelegd hoe u dit apparaat veilig kunt gebruiken.

Lees deze opmerkingen zorgvuldig door voordat u met het apparaat gaat werken.



[Veiligheidsvoorschriften](#)



[Notities betreffende gebruik en opslag](#)

Service- en ondersteuningsgids

Hier wordt service- en ondersteuningsinformatie voor dit apparaat verstrekt.



[Adreslijst Epson Projector](#)