

EPSON

Multimedia Projector

EB-X15/X14H/X11H/S11H

علامت های به کار رفته در این دفترچه راهنما

زبان را انتخاب کنید

ذخیره این دفترچه راهنما در رایانه


برچسب محافظت با رمز عبور

Open Source Software License

دستورالعمل های ایمنی

در این دفترچه راهنما توضیح داده شده است که چگونه می توان بصورت ایمن از پروژکتور استفاده کرد. قبل از استفاده از پروژکتور، این نکات را به دقت مطالعه کنید.

راهنمای پشتیبانی و خدمات

در این دفترچه راهنما درباره اطلاعات مربوط به پشتیبانی و خدمات پروژکتور شما توضیح داده شده است.  [لیست تماس پروژکتور Epson](#)

راهنمای کاربر

ویژگی های پروژکتور

نام قطعات و عملکردها

آماده کردن پروژکتور

استفاده اصلی و اولیه

عملکردهای مفید

منوی پیکربندی

رفع عیب

مراقبت و نگهداری

ضمیمه