

EPSON

Multimedia Projector

EB-X15/X14H/X11H/S11H

Odabir jezika

Oznake u Priručniku

Naljepnica Obavijesti O Zaštićenosti Uređaja Lozinkom

Spremanje priručnika na računalo

Open Source Software License

Priručnik za uporabu

- **Značajke Projektora**
- **Nazivi i funkcije dijelova**
- **Pripremanje projektora**
- **Osnovna uporaba**
- **Korisne Funkcije**
- **Izbornik Konfiguriranje**
- **Ispravljanje Problema**
- **Održavanje**
- **Dodaci**

Sigurnosne upute

U ovom priručniku objašnjava se kako projektor koristiti na siguran način. Pozorno pročitajte ove napomene prije uporabe projektora.

Podrška i servis

U ovom priručniku objašnjeni su podaci vezani za podršku i servis za projektor.

 [Popis kontakata za Epson projektor](#)