

EPSON

Multimedia Projector

EB-X15/X14H/X11H/S11H

Izbira jezika

Simboli v Teh Navodilih

Nalepka Zaščite z Geslom

Kako shranite ta priročnik v računalnik

Open Source Software License

Priročnik za uporabnika

- **Lastnosti Projektorja**
- **Nazivi in funkcije delov**
- **Priprava projektorja**
- **Običajna uporaba**
- **Koristne Funkcije**
- **Meni Konfiguracija**
- **Odpravljanje Težav**
- **Vzdrževanje**
- **Dodatek**

Varnostna opozorila

V teh navodilih boste našli obrazložitev za varno uporabo projektorja. Pred uporabo skrbno preberite ta navodila.

Navodila za podporo in storitve

V teh navodilih boste našli obrazložitev informacij o podpori in storitvi za vaš projektor.

☞ [Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson](#)