

EH-TW5100

Home Projector

قائمة اتصال آلة العرض إبسون Epson

دليل خدمة الدعم والصيانة

اقرأ الملاحظات التالية بعناية قبل استخدام جهاز العرض تعليمات الأمان

تنظيم الدليل والرموز المستخدمة في الدليل

استكشاف الأخطاء وإصلاحها ●

ضبط الصورة ●

التركيب ●

الصيانة ●

وظائف مفيدة ●

توصيل جهاز ●

الملحق ●

قائمة التهيئة ●

عمليات التشغيل الأساسية ●

حفظ هذا الدليل على جهاز الكمبيوتر

مقدمة

Open Source Software License

تحديد اللغة