

## Multimedia Projector

EB-536Wi / EB-535W / EB-525W / EB-530 / EB-520

Příručka pro podporu a servis

Projektor Epson – seznam kontaktů

Přečtěte si Bezpečnostní pokyny

### Uživatelská příručka

- Funkce Projektoru
- Názvy součástí a funkce
- Příprava projektoru
- Základní použití
- Používání interaktivních funkcí
- Užitečné Funkce
- Nabídka Konfigurace
- Odstraňování Problémů
- Údržba
- Příloha

### Aplikace k dispozici na disku Epson Projector Software CD-ROM

Pro promítání prostřednictvím sítě

- ▶ EasyMP Network Projection - Návod na použití
- ▶ EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití

### Aplikace k dispozici na disku Easy Interactive Function CD-ROM

Pro kreslení čar nebo čísel na  
promítaný obraz pomocí dodaného  
pera

- ▶ Easy Interactive Tools Ver.3.0 - Návod na použití

### Aplikace ke stažení z webových stránek

Pro ovládání více projektorů Epson  
prostřednictvím sítě

- ▶ EasyMP Monitor Návod na použití  
<http://www.epson.com/>

Vybrat jazyk

Uložení této příručky do počítače

Open Source Software License

Nálepka Zabezpečení Heslem