

Multimedia Projector

EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H
EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27

Manual de asistencia y mantenimiento

Lista de contactos de proyectores Epson

Lea las Instrucciones de seguridad

Manual de usuario

- Características del Proyector
- Nombres de Partes y Funciones
- Preparar el proyector
- Uso básico
- Funciones Útiles
- Menú Configuración
- Solución de Problemas
- Mantenimiento
- Apéndice

Aplicaciones proporcionadas en el Epson Projector Software CD-ROM

Para proyectar en una red

► Guía de funcionamiento de EasyMP Network Projection

Para proyectar en varias pantallas
de ordenador

► Guía de funcionamiento de EasyMP Multi PC Projection

Aplicaciones que puede descargar desde la página web

Para controlar múltiples
proyectores Epson en una red

► Guía de funcionamiento de EasyMP Monitor
<http://www.epson.com/>

Seleccione idioma

Cómo guardar el manual en un PC

Open Source Software License

Adhesivo De Protección De Contraseña