

## Multimedia Projector

EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H  
EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27

Guida al supporto tecnico e ai servizi

Indirizzi utili per il proiettore Epson

[Leggere](#) Istruzioni sulla sicurezza

### Manuale dell'utente

- Caratteristiche del Proiettore
- Nomi e funzioni delle parti
- Preparazione del proiettore
- Uso basilare
- Funzioni Utili
- Menu Configurazione
- Risoluzione dei Problemi
- Manutenzione
- Appendice

### Applicazioni contenute nel Epson Projector Software CD-ROM

Proiezione sulla rete

► Guida operativa di EasyMP Network Projection

Per proiettare vari schermi di computer

► Guida operativa di EasyMP Multi PC Projection

### Applicazioni che possono essere scaricate dal sito

Controllo di più proiettori Epson sulla rete

► Guida operativa di EasyMP Monitor  
<http://www.epson.com/>

Selezione lingua

Salvataggio della manuale nel computer

Open Source Software License

Etichetta Di Protezione Mediante Password