

Multimedia Projector

EB-955WH/EB-950WH/EB-965H/EB-945H/EB-940H/EB-98H
EB-97H/EB-W29/EB-X30/EB-X29/EB-X27/EB-S29/EB-S27

Podręcznik wsparcia i serwisu

Projektor Epson — lista adresów

Przeczytaj Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przewodnik użytkownika

- Cechy Projektora
- Nazwy Części i Funkcje
- Przygotowanie projektora
- Podstawowe funkcje
- Przydatne Funkcje
- Menu Konfiguracja
- Rozwiązywanie problemów
- Konserwacja
- Dodatek

Aplikacje dostarczone na płycie Epson Projector Software CD-ROM

Projekcja przez sieć

► Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Do projekcji wielu ekranów
komputerowych

► Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Multi PC Projection

Aplikacje do pobrania ze strony internetowej

Do sterowania wieloma
projektorami Epson przez sieć

► EasyMP Monitor Instrukcja obsługi
<http://www.epson.com/>

Wybierz język

Zapisywanie przewodnika na komputerze

Open Source Software License

Naklejka Informująca O Zabezpieczeniu Hasłem